

טיפים וטריקים למכשיר Asus P750



לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר למצב שקט	לחיצה על אייקון הרמקול ובחירה ב"רטט" או "שקט".
חיגוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
סגירת תוכניות פועלות	התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < זיכרון < לשונית "תוכניות פועלות".
שינוי גודל גופן המכשיר	התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < מסך < לשונית "גודל טקסט". ניתן להדגיש את הטקסט על ידי שימוש באפשרות "ClearType".
נעילה ושחרור של המקשים	הסטה של מקש ה"Hold" למטה תנעל את המכשיר, הסטה למעלה תשחרר את הנעילה.
קביעת קובץ כצלצול	לחיצה ארוכה על הקובץ ובחירה באפשרות "הגדר כצלצול".
הקלטה	לחיצה ארוכה על מקש ההקלטה.
חיגוג שיחת וידאו	הקלדת המספר לחיגוג ולחיצה ארוכה על מקש המענה (הירוק).

כתיבת טקסט

העתקת טקסט	סימון הטקסט באמצעות העט (סטיילוס), לחיצה ארוכה על הטקסט המסומן ובחירה ב"העתק".
הדבקת טקסט	לחיצה ארוכה במיקום הרצוי ובחירה ב"הדבק".
מחיקה	לחיצה על מקש "C".
שינוי שפת כתיבה	לחיצה קצרה על מקש "כוכבית".
ביטול השלמת מילים (פעיל רק באנגלית)	התחל < הגדרות < קלט < לשונית "השלמת מילים".
מעבר בין ספרות לאותיות	לחיצה ארוכה על מקש "סולמית".
כתיבה של אות גדולה באנגלית	לחיצה ארוכה על מקש "כוכבית". אחרי כתיבת אות גדולה המכשיר יחזור לכתיבה בעברית/באותיות קטנות.
כתיבת מספרים	לחיצה ארוכה על מקש "סולמית".
סימנים מיוחדים	לחיצה על הספרה 1.

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

חיסכון בסוללה:

מומלץ לכבות את ה- Bluetooth כאשר הוא לא בשימוש. התחל < הגדרות < חיבורים < מנהל אלחוטי.	כיבוי Bluetooth במכשיר
התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < תאורת רקע. מומלץ לצמצם את הזמן לכיבוי התאורה.	חיסכון בתאורה
התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < מצב CPU. במצב " Power Saving Mode" המכשיר יפעל לאט יותר וצריכת הסוללה שלו תרד. במצב "Turbo Mode" המכשיר יפעל מהר יותר וצריכת הסוללה שלו תעלה. במצב אוטומטי המכשיר יעבור בין מצבים בעצמו.	מצב CPU

מצלמה:

לכניסה מהירה אל המצלמה לחץ על לחצן הצילום. הצילום מתבצע בצורה אופקית.

לחץ על לחצן "צילום" במשך כשתי שניות. הערה: צילום ברזולוציה גבוהה יוצר תמונות בנפח גדול. מומלץ להסתפק ברזולוציה נמוכה יותר על-מנת לאפשר יותר מקום לתמונות.	מצלמת סטילס
לחיצה שמאלה על הג'ויסטיק תעביר את המצלמה למצב וידאו. כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על כפתור הצילום יתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את צילום הווידאו.	מצלמת וידאו
התחל < תוכניות < תמונות וידאו	צפייה בתמונות וסרטונים שצולמו

כרטיס רשת אלחוטי (WiFi):

<ul style="list-style-type: none"> התחל < הגדרות < לשונית "חיבורים" < מנהל אלחוטי. <p>הערה: מומלץ לכבות את רכיב ה- WiFi כאשר אינו בשימוש על מנת להאריך את חיי הסוללה.</p>	הפעלת ה WiFi
---	--------------

מחיקה כללית (Hard Reset):

התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < אתחול כללי.

שים לב כי כל המידע שעל גבי המכשיר ימחק!!!

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.