

תפעול קיצורי מקלדת:

לחץ על מקש ה"בית".	מסך ראשי
לחץ על מקש ה"כיבוי" לחיצה קצרה.	קיצורים מהירים
לחץ והחזק את לחצן ה"כיבוי".	כיבוי המכשיר
לחץ על מקש "תוויות קוליות".	סיוע קולי
לחץ והחזק את מקש ה"א".	נעילת מקשים
לחץ על מקש ה"כיבוי" ובחר ב"שקט".	מצב שקט
לחץ מספר שניות על מקש המספר המבוקש להכנסתו. בנוסף ניתן לבצע זאת על ידי החזקת מקש ה"Fn" ולחיצה על מספר משמשת לכך.	כתיבת מספרים
בזמן שיחה החזק את מקש החיוג.	הפעלת רמקול
לחיצה על לחצן ה"מצלמה".	צילום
לחיצה על ה"JOGGR" למעלה ולמטה לצורך גלילה. לחיצה כפולה מפעילה פונקציה מוגדרת מראש.	JOGGR
מקש "R" ומקש "V" בזמן גלישה משמשים כגלילה למעלה \ למטה. (ראשית העמוד, וסיומו).	גלילה בדפדפן

תפעול כללי:

סגירת כל היישומים הפועלים:

התחל < עזרים < מנהל המשימות.

במנהל המשימות יש ללחוץ על תפריט < סגור הכול.

סוג צלצול:

בכדי להשתמש בקובץ MP3 כצלצול יש צורך לשמור אותו בתיקיית "my documents".

להגדרת הצלצול: התחל < הגדרות < צלילים < צליל צלצול.

גודל גופן:

התחל < הגדרות < עוד < נגישות.

מחיקת טקסט:

לחיצה ארוכה על מקש "חזור".

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

מציאת כתובת Mac ל-WiFi:

התחל < הגדרות < חיבורים < עוד < הגדרות WLAN < סטטוס חיבור.

חיסכון בסוללה:

1. יש לבחור ב"כבה תאורת בשימוש בסוללה":

יש להגדיר זמן מועט ככל האפשר.

התחל < הגדרות < עוד < ניהול סוללה:

2. חיישן אור:

התחל < הגדרות < עוד < ניהול סוללה < חיישן אור.

3. כיבוי ה - Bluetooth. (אם אין בו צורך).

התחל < מנהל התקשורת < "Bluetooth".

מחיקה כללית (Hard Reset):

שים לב כי כל המידע שעל גבי המכשיר ימחק!!!

כבה את המכשיר. החזק את לחצני הבחירה השמאלי והימני יחד ובנוסף את לחצן הכיבוי. לאחר מכן בחר ב"R", בשלב זה יבוצע אתחול כולל למכשיר.

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.