


" Popcorn " LG GU282 – טיפים וטריקים



לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב טיסה)	תפריט < הגדרות < פרופילים.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1" דרך החייגן.
מקש חזרה	לחיצה על מקש בחירה ימני.
שעון מעורר	תפריט ראשי < כלים < שעון מעורר.
מקשי הניווט	<ul style="list-style-type: none"> לחיצה על מקש ניווט שמאלי - יצירת הודעה חדשה. לחיצה על מקש ניווט ימני - צפייה בלוח שנה. לחיצה על מקש ניווט עליון - מצלמה. לחיצה על מקש ניווט תחתון - צפייה באנשי קשר.
יישומים פעילים	לחיצה על מקש  ובחירה בלשונית "יישומים פעילים".
דפדפן	לחיצה על מקש "הבחירה הימני" תפתח את עמוד הבית של הדפדפן.

נעילת מקשים:

נעילת מכשיר	סגירת הסליידר תנעל את המקשים.
שחרור נעילת מכשיר	<ul style="list-style-type: none"> בעת שפומית המכשיר סגורה ניתן לשחרר את נעילת המקשים על ידי לחיצה על "מקש בחירה" השמאלי ולאחר מכן על מקש "בחירה ימני". פתיחת הסליידר תפתח את נעילת המקשים.
נעילת טלפון	תפריט < הגדרות < אבטחה < נעילת טלפון < מייד < הקלד סימא < לחץ על אשר.

אנשי קשר

כניסה לרשימת אנשי קשר	<ul style="list-style-type: none"> תפריט ראשי < אנשי קשר. לחיצה למטה על מקש הניווט.
הצגת איש קשר	תפריט ראשי < אנשי קשר < לחיצה על איש הקשר הרצוי.
מעבר מהיר בין אנשי קשר	בחלון אנשי הקשר < השתמש בחלון החיפוש למעבר מהיר.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

קבוצות (מועדפים)	תפריט ראשי < אנשי קשר < לחיצה על תפריט הגלילה בצד ימין < בחירה קבוצות < בחר את הקבוצה הרצויה < לחץ על הוסף < בחר את איש הקשר.
יומן שיחות	לחיצה קצרה על מקש החיוג.
חייגן	לחיצה קצרה על מקשי החיוג.

הודעות/דוא"ל

יצירת הודעת טקסט	<ul style="list-style-type: none"> לחיצה על מקש בחירה שמאלי. תפריט < הודעות < צור הודעה חדשה.
סימנים מיוחדים	לחיצה קצרה על מקש "*" .
מחיקה	לחיצה על מקש "C" .
שינוי שפת כתיבה	לחיצה ארוכה על מקש "*" .
מעבר לאותיות גדולות וספרות	לחיצה קצרה על מקש "#" .
הפעלה / ביטול מילון (T9)	לחיצה ארוכה על מקש "#" .

חיסכון בסוללה:

כיבוי אוטומטי של המסך.	תפריט < הגדרות < תצוגה < תאורה אחורית < משך תאורת מסך.
כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר.	תפריט < הגדרות < Bluetooth < הפעל/כבה.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

הגדרות מצלמה:

<ul style="list-style-type: none"> • כנס לתפריט < מצלמה > בחירת מצב מצלמה\ מצלמת וידאו . • לחצן קיצור מצלמה 	<p>הפעלת המצלמה</p>
<p>לחיצה על מקש תפריט < מצלמה > מצלמה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • לצורך שיפור מהירות המצלמה לבצע צילום רציף של מספר תמונות (3\6\9) על מנת לבצע צילום רציף יש להיכנס להגדרות < מצב צילום > צילום רציף. • צילום ברזולוציה גבוהה יוצר תמונות בנפח גדול. מומלץ להסתפק ברזולוציה נמוכה יותר על-מנת לאפשר יותר מקום לתמונות, על מנת לשנות רזולוציה יש להיכנס להגדרות < גודל תמונה. • לחיצה על צדו השמאלי של מקש הניווט תאפשר מעבר למצב וידאו. 	<p>מצלמת סטילס</p>
<p>לחיצה על מקש תפריט < מצלמה > מצלמת וידאו.</p> <ul style="list-style-type: none"> • כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על מקש הניווט/מקש הצילום תתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את צילום הוידאו. • לחיצה על צדו השמאלי של מקש הניווט תאפשר מעבר למצב מצלמת סטילס. 	<p>מצלמת וידאו</p>

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.