

## נוקיה 3710 Fold – טיפים וטריקים



### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## תפעול כללי :

שינוי עוצמת השמע במהלך שיחה	לחץ על מקשי עוצמת השמע מעלה או מטה.
השתקת צלצול של שיחה נכנסת	לחץ על מקשי עוצמת השמע מעלה או מטה.
מעבר למצב שקט וחזרה לפרופיל כללי	לחץ לחיצה ארוכה על מקש ' # ' !
פומית אקטיבית (מענה לשיחה בזמן פתיחת הפומית)	תפריט < הגדרות < שיחה < מענה בפתיחת המכסה < הפעלה.
הגדרת קיצורי דרך במקשי הבחירה	תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי / ימני.
הוצאת שיחה בזמן גלישה באינטרנט	אפשרויות < כלים < אנשי קשר < בחר את איש הקשר הרצוי לחיוג.
הצגת השעה (שהפומית סגורה)	לחץ על מקשי עוצמת השמע.

## נעילת מקשים:

נעילה ושחרור	לחץ על מקש בחירה אמצעי ובמקביל לחץ על ' * ' !
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטומטית < הפעלה.

## כתיבת הודעות/דואר אלקטרוני:

מחיקת תווים	לחץ על מקש בחירה ימני.
מעבר בין שפות כתיבה וכתיבת מספרים	לחץ לחיצה קצרה על מקש ' # ' !
כתיבת מספרים	לחץ לחיצה ארוכה על הספרה הרצויה.
סימנים מיוחדים	לחץ על מקש כוכבית * .
ביטול והפעלת חיזוי T9 בזמן כתיבה	לחץ לחיצה ארוכה על מקש הבחירה השמאלי.

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## חיסכון בסוללה:

תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < כיבוי.	כיבוי ה-Bluetooth במכשיר (כאשר לא נעשה בו שימוש)
--	--

## רדיו:

טרם חבר את הדיבורית האישית לטלפון (משמשת כאנטנה) תפריט < יישומים < רדיו.	הפעלת הרדיו
תפריט < יישומים < רדיו < אפשרויות < קביעת תדר < הקש את התדר הרצוי.	כיוון תחנות ידני

## מצלמה:

תפריט < יישומים < מצלמה / מצלמת וידאו. (הצילום מתבצע במצב אנכי).	הפעלת המצלמה
לחץ מעלה או מטה במקשי הניווט.	זום
לחץ על מקש הבחירה האמצעי.	צילום תמונה - מצלמת סטילס
לחץ על מקשי הבחירה השמאלי / ימני.	מעבר בין צילום וידיאו לסטילס ולהיפך

## זיהוי קולי

לחץ לחיצה ארוכה על מקש עוצמת שמע התחתון.	שימוש בפקודה קולית
תפריט < הגדרות טלפון < זיהוי קולי < פקודות קוליות.	עריכת הפקודות הקוליות

**להסבר תפעולי מלא על מכשירך,  
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".**

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.