

Pidion 150R – טיפים וטריקים



לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כסוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר למצב שקט ורטט	לחץ על אייקון הרמקול ובחר ב"רטט". לחץ לחיצה ארוכה על מקש הנמכת עוצמה בכדי לעבור למצב שקט.
חיוג לתא הקולי	לחץ על מקש החיוג < לחיצה ארוכה על הספרה "1" על צג המגע.
סגירת תוכניות פועלות	התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < זיכרון < לשונית "תוכניות פועלות" < בחירת התוכנית הרצויה < לחץ על "הפסק" לסגירת התוכנית.
שינוי גודל גופן המכשיר	התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < מסך < לשונית "גודל טקסט" < הזז את הסמן ימינה כדי להגדיל, ושמאלה כדי להקטין. הדגשת הטקסט מבוצעת על ידי סימון "ClearType".
נעילה ושחרור של המקשים	הזז את מקש הנעילה ("Hold") אשר בדופן השמאלי למעלה לנעילת המכשיר. הסטה למטה תשחרר את הנעילה.
קביעת קובץ כצלצול	התחל < תוכניות < סייר קבצים < אתר את השיר הרצוי < לחץ לחיצה ארוכה על הצליל הרצוי ובחר ב: "Set As Ring Tone".
קביעת צילצול מתוך המערכת	התחל < הגדרות < לשונית "איש" < צלילים והתראות < לשונית "התראות" < בחר את האירוע ואת השיר הרצוי.
הקלטה	התחל < תוכניות < פתקים < לחץ על יישום "תפריט" ובחר ב"הצג סרגל כלים להקלטה".

כתיבת טקסט

למכשיר מקלדת וירטואלית על גבי צג המגע.

הצגת/הסתרת המקלדת	לחץ על "EN" / "HE" בתחתית המסך להצגת המקלדת. לחץ על "HE" בתחתית המקלדת לכתיבה בשפה העברית. לחץ על "EN" בתחתית המקלדת לכתיבה בשפה אנגלית. לחיצה נוספת על "HE" או "EN" בתחתית המסך תסתיר את המקלדת.
העתקת טקסט	סמן את הטקסט באמצעות העט (סטיילוס), לחץ לחיצה ארוכה על הטקסט המסומן ובחר ב"העתק".
הדבקת טקסט	לחץ לחיצה ארוכה במיקום הרצוי ובחר ב"הדבק".

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כסוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

חיסכון בסוללה:

התחל < הגדרות < לשונית "חיבורים" < Bluetooth < הסר את ה"V" מ"הפעל Bluetooth".	כיבוי Bluetooth במכשיר
התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < תאורת רקע. (מומלץ לצמצם את הזמן לכיבוי התאורה).	חיסכון בתאורה

מצלמה:

הצילום מתבצע בצורה אופקית.

לחץ לחיצה ארוכה על מקש המצלמה. <ul style="list-style-type: none"> צילום ברזולוציה ("גודל תמונה") גבוהה יוצר תמונות בנפח גדול. מומלץ להסתפק ברזולוציה נמוכה יותר על-מנת לאפשר יותר מקום לתמונות. בכדי לצפות בצילומים לחץ על האפשרות "Viewer". 	מצלמת סטילס
במצב אופקי של המכשיר. לחץ על מקש הניווט השמאלי לעלות את בהירות התמונה. לחץ על מקש הניווט הימני להורדת בהירות התמונה.	בהירות תמונה
התחל < תוכניות < תמונות ווידאו.	צפייה בתמונות וסרטונים שצולמו

כרטיס רשת אלחוטי (WIFI):

<ul style="list-style-type: none"> התחל < הגדרות < לשונית "חיבורים" < מנהל אלחוטי < לחץ על אפשרות ה"Wi-Fi", ובחר ברשת הרצויה. לחיצה נוספת על אפשרות ה"Wi-Fi" תהפוך אותו למצב כבוי. המכשיר יחפש רשתות כל זמן שרכיב ה-Wi-Fi מופעל. מומלץ לכבות את רכיב ה-Wi-Fi כאשר אינו בשימוש על מנת להאריך את חיי הסוללה. 	הפעלת ה-WiFi
--	--------------

מחיקה כללית (Hard Reset):

התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < אתחול מכשיר < אישור.

שים לב כי כל המידע שעל גבי המכשיר ימחק!!!**לתשומת לבך:**

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כסוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.