

## Samsung Galaxy S I9000 - טיפים וטריקים



### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## תפעול כללי


חיג	לחץ על צלמית  < הקש את המספר המבוקש.
חיג לתא הקולי	לחץ על צלמית  < הקש את הספרה "1", והקש .
כניסה ליומן שיחות	לחץ על צלמית  < בחר ב  יומן שיחות.
שימוש בחיג מהיר	לחץ על צלמית  < הקש לחיצה ארוכה על המספר אותו הגדרת כחיג מהיר.
הגדרת חיג מהיר	לחץ על צלמית  < לחץ על מקש האפשרויות  < בחר בהגדרת חיג מהיר < בחר במספר הרצוי.
מעבר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש הכיבוי < בחר במצב שקט.
תפריט ראשי	לחיצה על מקש הבחירה.
סגירת כל היישומים הפתוחים	לחץ לחיצה ארוכה על מקש התפריט < בחר במנהל המשימות. לחיצה על צלמית "ס' הכל".
שינוי סוג גופן המכשיר	תפריט < הגדרות < תצוגה < בחר בסגנון גופן.
זום בזמן גלישה או צפייה בתמונות	בצע פעולת "צביטה" בעזרת 2 אצבעות על גבי המסך. "צביטה" פנימה תרחיק את התמונה, "צביטה" החוצה תקריב אותה.
רמקול	במהלך שיחה לחץ על רמקול.
<b>מידע אישי</b>	
פתיחת לוח שנה	תפריט < בחר ב  לוח שנה. (הערה: על מנת להפעיל לוח שנה יש צורך בהגדרת חשבון Gmail פעיל במכשיר)
פתיחת רשימת אנשי קשר	תפריט < בחר ב  אנשי קשר.
נעילת / פתיחת מסך	לחיצה קצרה על מקש הכיבוי לנעילת המכשיר / הסט עם האצבעות את המסך הצידה לפתיחת המסך.
שינוי שפת המכשיר	תפריט < הגדרות < הגדרות שפה ומקלדת < בחירת שפת המכשיר.

### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

	 תפריט < בחר ב תזכור	הקלטה \ השמעת תזכורת קולית
	 תפריט < בחר ב דפדפן	פתיחת דפדפן אינטרנט
	 תפריט < בחר ב נגן המוזיקה	פתיחת נגן המוזיקה

### כתיבת טקסט

לחץ על משטח הכתיבה  < גלול את המקש ימינה / שמאלה עד בחירת השפה הרצויה .	שינוי שפת כתיבה
לחיצה ארוכה על טקסט < בחר בהעתק הכל.	העתקת טקסט
לחיצה ארוכה על איזור הזנת טקסט < בחר בהדבק.	הדבקת טקסט
לחיצה ארוכה על איזור הזנת טקסט < שיטת הזנה < בחירה ב Swype. <b>(הערה: שיטה זו מאפשרת כתיבה דרך גרירת האצבע מאות לאות).</b>	הפעלת שיטת הזנה ייחודית Swype

### חיסכון בסוללה

 משוך את סרגל הכלים העליון במכשיר  כלפי מטה < לחץ על צלמית Bluetooth	כיבוי / הפעלה Bluetooth
תפריט < הגדרות < תצוגה < בהירות.	שינוי רמת בהירות המסך
<b>מצלמה</b>	
 תפריט < בחר ב מצלמה < לחץ על צלמית	הפעלת מצלמה
לחיצה על צלמית	הפעלת מצב מצלמת וידאו
לחיצה על צלמית	הפעלת מצב מצלמה רגילה

#### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

 <p>תפריט &lt; בחר ב גלריה</p>	<p>כניסה לאלבום התמונות</p>
<p>בצע פעולת "צביטה" בעזרת 2 אצבעות על גבי המסך. "צביטה" פנימה תרחיק את התמונה, "צביטה" החוצה תקריב אותה.</p>	<p>זום</p>
<p><b>חיבור אלחוטי</b></p>	
 <p>משוך את סרגל הכלים העליון במכשיר</p>  <p>כלפי מטה &lt; לחץ על צלמית Wi-Fi &lt; בחר ברשת המבוקשת. (הערה: במידה וקיימת סיסמא יש להקיש את סיסמת הנתב)</p>	<p>הפעלת רכיב ה-WiFi במכשיר</p>
<p>תפריט &lt; הגדרות &lt; הגדרות חיבורים אלחוטיים &lt; בחר ב "Mobile AP".</p>	<p>הדלקת פונקציית ראוטר אלחוטי</p>
<p><b>מסך הבית</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "צביטה" במסך הבית.</li> <li>• מסך הבית &lt; לחץ על מקש האפשרויות  &lt; עריכה.</li> </ul>	<p>עריכת מסך הבית</p>
<p>הוספה: תפריט &lt; לחץ לחיצה ארוכה על היישום הרצוי &lt; שחרר את היישום במסך הבית במיקום הרצוי.</p> <p>הסרה: מסך הבית &lt; לחץ לחיצה ארוכה על היישום הרצוי &lt; גרור את היישום לסל מחיקה.</p>	<p>הוספה \ הסרה של יישומים במסך הבית</p>
<p>תפריט &lt; לחץ על מקש האפשרויות  &lt; עריכה &lt; לחץ לחיצה ארוכה על היישום הרצוי &lt; גרור את היישום לאזור המבוקש &lt; לחץ על מקש האפשרויות  &lt; בחר בשמירה.</p>	<p>סידור יישומים בתפריט</p>
<p>תפריט &lt; בחר ב  Market &lt; לחץ על מקש האפשרויות  &lt; הורדות &lt; בחר באפליקציה הרצויה &lt; Uninstall.</p>	<p>מחיקת אפליקציות שהותקנו</p>
<p>תפריט &lt; לחץ על מקש האפשרויות  &lt; תצוגת רשימה.</p>	<p>שינוי תצוגת התפריט</p>

**לתשומת לבך:**

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

<b><u>צילצולים</u></b>	
תפריט < נגן המוסיקה < לחץ לחיצה ארוכה על הקובץ הרצוי < הגדר כ < בחר בסגנון צלצול.	הגדרת צלצול מקובץ MP3
תפריט < הגדרות < צליל < סגנון צלצול.	הגדרת צלצול
<b><u>דואר אלקטרוני</u></b>	
תפריט < דוא"ל.	הגדרת מייל POP3/Imap4
תפריט < הגדרות < הגדרות סנכרון מידע < הוסף חשבונות < ארגוני.	הגדרת מייל ארגוני במכשיר, תיבת Exchange
 תפריט < בחר ב Gmail <b>(הערה: לחווית שימוש מלאה במכשיר, יש להגדיר חשבון Gmail).</b>	הגדרת תיבת Gmail
תפריט < הגדרות < הגדרות סנכרון מידע < הוסף חשבונות.	קישור אנשי הקשר לרשתות חברתיות
 בקבלת שיחה גרור את צלמית דחה שיחה עם הודעה ובחר בהודעה הרצויה.	דחיית שיחה עם הודעה

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,  
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

**לתשומת לבך:**

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.