

נוקיה 3120 Classic – טיפים וטריקים



לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב לא מקוון)	לחיצה קצרה על לחצן "כיבוי והדלקה" מציגה את הפרופילים מהם ניתן לבחור את הפרופיל הרצוי.
מעבר מהיר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש "סולמית". לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל הקודם.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
הגדלת גופן	תפריט < הגדרות < תצוגה < גודל גופן.
קיצורים בלחיצה ארוכה	לחיצה ארוכה על מקש פונקציה ימני משמש כחיוג קולי. לחיצה ארוכה על מקש "0" יכניס לדפדפן הגלישה.
שינוי פעולת מקשי קיצור	תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי.

נעילת מקשים:

נעילה / שחרור ידני	לחיצה על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן לחיצה על מקש הכוכבית.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטומטית.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

כתיבת הודעות/דוא"ל

ניתן לבצע פעולות של העתקת טקסט והדבקתו

לחיצה על מקש הניווט השמאלי.	יצירה מהירה של הודעת טקסט חדשה
לחיצה על מקש סולמית.	מעבר בין ספרות וסימנים לאותיות
לחיצה על מקש כוכבית.	סימנים מיוחדים נוספים
אפשרויות < סימון טקסט / סימון הכל < אפשרויות < גזירת מסומן.	גזור
אפשרויות < הדבקה.	הדבק
לחיצה על מקש ניווט ימיני.	מחיקה
לחיצה על מקש סולמית.	שינוי שפת כתיבה
אפשרויות < אפשרויות חיזוי < חיזוי.	ביטול מילון/עורך מילים

חיסכון בסוללה:

תפריט < כלים < הגדרות < כללי < התאמה אישית < תצוגה < חיישן אור. מומלץ לכוון לבהירות הנמוכה ביותר בה התצוגה עדיין ברורה.	בהירות תצוגת מסך
במסך הראשי לחיצה על הכפתור השמאלי < תפריט Bluetooth < Bluetooth.	כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר
תפריט < הגדרות < תצוגה < חסכון באנרגיה.	חיסכון בתאורה
תפריט < הגדרות < תצוגה < השהייה. מומלץ לעשות השהייה על 10/15 שניות.	שינוי שומר המסך

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

הגדרות מצלמה

תפריט ראשי < מדיה < מצלמה.	הפעלת המצלמה
<p>לצילום תמונה לחץ על מקש הניווט.</p> <ul style="list-style-type: none"> לשיפור מהירות הצילום ניתן לוותר על הפונקציה של "הצג תמונה לכודה" ולזרז צילום של מס' תמונות ברצף. שליטה על הזום מתבצעת על ידי מקש הניווט. 	מצלמת סטילס
<ul style="list-style-type: none"> לחיצה על חלק עליון או תחתון במקש הניווט המרכזי 	ביצוע זום
<p>תפריט ראשי < מדיה < וידאו.</p> <ul style="list-style-type: none"> כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על כפתור הצילום (מקש הניווט) יתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את צילום הווידאו. 	מצלמת וידאו

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.