



## תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב לא מקוון)	לחיצה קצרה על לחצן "כיבוי והדלקה" מציג את הפרופילים מהם ניתן לבחור את הפרופיל הרצוי.
מעבר מהיר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש "סולמית". לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל הקודם.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
תוכניות פועלות	לחיצה ארוכה על מקש הבית תציג גישה מהירה לתוכנות פועלות ברקע. לחיצה על מקש מחיקה תסגור את התוכנה המודגשת.
הגדלת גופן	תפריט < הגדרות < הגדרות טלפון < כללי < התאמה אישית < תצוגה < גודל גופן.
קיצורים בלחיצה ארוכה	לחיצה ארוכה על מקש אנשי הקשר משמש לחיוג קולי.
שינוי פעולת מקשי קיצור	תפריט < הגדרות < הגדרות טלפון < כללי < התאמה אישית < מצב המתנה < קיצורי דרך.
חיוג קולי	לחיצה ארוכה על המקש הבחירה הימני עד להשמעת צפצוף קצר. (לכל שם בזיכרון המכשיר/כרטיס מתווספת אוטומטית תווית קולית מכאנית - לא ניתן לערוך/לשנות תווית זו)

## נעילת מקשים:



נעילה / שחרור ידני	לחיצה על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן לחיצה על מקש הבחירה הימני. פתיחה / סגירה של הסליידר.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < כלים < הגדרות < הגדרות טלפון < כללי < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < השהייה לנע' מקשים אוטומטית. בעת בחירה ב"מוגדר משתמש" ניתן להגדיר את פרק הזמן לנעילת המקשים האוטומטית.

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## כתיבת הודעות/דוא"ל

ניתן לבצע פעולות של העתקת טקסט והדבקתו

לחיצה על תפריט < הודעות < הודעה חדשה.	יצירה מהירה של הודעת טקסט חדשה
לחיצה על מקש 'סולמית'.	מעבר בין ספרות וסימנים לאותיות
לחיצה על מקש 'כוכבית'.	סימנים מיוחדים נוספים
לחץ והחזק את מקש 'סולמית', הדגש את הטקסט הרצוי ע"י הזזת הסמן בעזרת מקשי הניווט. לאחר מכן לחץ על מקש הבחירה השמאלי.	העתק
לחיצה ארוכה על מקש 'סולמית' לאחר מכן על מקש הניווט השמאלי.	הדבק
לחיצה על מקש מחיקה  .	מחיקה
לחיצה על 'כוכבית' < שפת כתיבה < בחר בשפת הכתיבה הרצויה.	שינוי שפת כתיבה
לחיצה על מקש 'סולמית', עד שלא רואים את הסמן  .	ביטול מילון/עורך מילים
לחיצה ארוכה על מקש הספרה/התו, או ע"י שינוי מצב כתיבה ע"י מקש 'סולמית'.	כתיבת מספר / תו

## orange GPS:

כניסה לממשק ניווט פנימי של Nokia: תפריט < יישומים < נתוני GPS < מיקום < אפשרויות < מצב הלווין. כאשר יופיעו מספרים במצב זה, יש לחזור ל"מיקום" ולראות אם רואים מספרים בשורות: "קווי אורך", "קווי רוחב". כאשר רואים מספרים, ניתן להיכנס לתוכנת orangeGPS.	מציאת לוויינים בצורה מהירה
לחיצה על מקש הכוכב הכחול.	כניסה ליישום orangeGPS

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## חיסכון בסוללה:

<p>תפריט &lt; הגדרות &lt; הגדרות טלפון &lt; כללי &lt; התאמה אישית &lt; תצוגה &lt; חיישן אור. מומלץ לכוון לבהירות הנמוכה ביותר בה התצוגה עדיין ברורה.</p>	<p><b>בהירות תצוגת מסך</b></p>
<p>תפריט &lt; הגדרות &lt; קישוריות &lt; Bluetooth.</p>	<p><b>כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר</b></p>
<p>תפריט &lt; הגדרות &lt; הגדרות טלפון &lt; כללי &lt; התאמה אישית &lt; תצוגה &lt; שומר מסך &lt; זמן עד הפעלת שומר מסך / משך זמן שומר מסך. מומלץ לשים את שתי ההגדרות על 30 שניות.</p>	<p><b>חיסכון בתאורה</b></p>
<p>תפריט &lt; הגדרות &lt; הגדרות טלפון &lt; כללי &lt; התאמה אישית &lt; ערכות נושא &lt; חיסכון בחשמל &lt; כאשר הסמן על "הנפשה" &lt; אפשרויות &lt; הגדרות &lt; קובץ הנפשה.</p>	<p><b>שינוי שומר המסך</b></p>

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## הגדרות מצלמה

לחיצה על מקש "מצלמה" בדופן הימני של המכשיר.	הפעלת המצלמה
<p>לצילום תמונה לחץ על מקש הניווט.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>שליטה על הזום מתבצעת ע"י מקשי הניווט.</li> <li>שינוי בהירות הצילום מתבצעת ע"י לחיצה על הספרה 3.</li> <li>שינוי ניגודיות מתבצעת ע"י לחיצה על ספרה 6.</li> <li>הפעלת מצב לילה מתבצעת ע"י לחיצה על ספרה 1.</li> <li>הפעלת צילום במצב "רצף" (6 תמונות במרווח של שניה בין תמונה לתמונה) מתבצע ע"י לחיצה על מקש 4.</li> </ul>	מצלמת סטילס
<ul style="list-style-type: none"> <li>הפעלת המסגרת ע"י לחיצה על מספר 7, ואז לחיצה רכה על מקש המצלמה.</li> <li>לחיצה נוספת לאחר שהמסגרת בירוק, תבצע צילום.</li> </ul>	פוקוס אוטומטי
<ul style="list-style-type: none"> <li>לחיצה על חלק עליון או תחתון במקש הניווט המרכזי</li> </ul>	ביצוע זום
<p>לאחר הפעלת יישום המצלמה לחיצה על אפשרויות &lt; מצב וידאו.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על כפתור הצילום (מקש הניווט) יתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את צילום הווידאו.</li> </ul>	מצלמת וידאו

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,  
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.