

נוקיה 6600fold – טיפים וטריקים



לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי :

שינוי עוצמת השמע במהלך שיחה	לחיצה למעלה או למטה במקש הניווט
השתקת צלצול של שיחה נכנסת	נקישה כפולה על התצוגה החיצונית
מעבר למצב שקט וחזרה לפרופיל כללי	לחיצה ארוכה על מקש #
הצגת השעה	נקישה כפולה על התצוגה החיצונית
הגדרת פומית אקטיבית (עונה לשיחה)	תפריט < הגדרות < שיחה < מענה כשהכיסוי נפתח < הפעלה
שינוי תפריט של מקש בחירה ימני / שמאלי	תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי / ימני
הוצאת שיחה בזמן גלישה באינטרנט	אפשרויות < כלים < אנשי קשר < בחירת איש הקשר הרצוי וחיוג אליו

נעילת מקשים:

נעילה ושחרור	לחיצה על מקש בחירה אמצעי ולאחר מכן על כוכבית.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטומטית.

כתיבת הודעות/דואר אלקטרוני:

מחיקת תווים	לחיצה על מקש בחירה ימני.
מעבר בין שפות כתיבה וכתיבת מספרים	לחיצה קצרה על סולמית
כתיבת מספרים	לחיצה ארוכה על מקש הספרה.
סימנים מיוחדים	לחיצה על כוכבית.
ביטול והפעלת חיזוי T9 בזמן כתיבה	לחיצה ארוכה על מקש בחירה שמאלי

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

חיסכון בסוללה:

כיבוי ה-Bluetooth במכשיר (כאשר לא נעשה בו שימוש)	תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < כיבוי
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------

רדיו:

הפעלת הרדיו	חיבור הדיבורית האישית לטלפון (משמשת כאנטנה) ואז תפריט < מדיה < רדיו
כיוון תחנות ידני	תפריט < מדיה < רדיו < אפשרויות < קביעת תדר < הקשת התדר ואישור

מצלמה:

הפעלת המצלמה	תפריט < מדיה < מצלמה / מצלמת וידאו. (הצילום מתבצע במצב אנכי)
זום	לחיצה למעלה או למטה במקש הניווט
צילום תמונה - מצלמת סטילס	צילום מתבצע ע"י מקש הבחירה האמצעי
צילום וידיאו - מצלמת וידאו	מעבר בין מצלמת סטילס לבין מצלמת הווידאו מתבצע ע"י מקש הניווט. לחיצה שמאלה תעביר את המצלמה לצילום וידאו וחזרה לחיצה על מקש הבחירה האמצעי תתחיל את צילום הווידאו לחיצה נוספת תפסיק אותו.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה,
 חייג *663 שלוחה 1, שיחת חנינם ממכשירי orange
 או 074 – 7054063 שלוחה 1 מכל טלפון אחר
 בימים א'-ה' בשעות 8:30-21:00 ובימי ו' בשעות 8:30-13:00.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.