

תפעול כללי


מעבר בין פרופילים (כולל מצב לא מקוון)	לחיצה קצרה על לחצן "כיבוי והדלקה" מציג את הפרופילים מהם ניתן לבחור את הפרופיל הרצוי.
מעבר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש "סולמית". לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל הקודם.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
תוכניות פועלות	לחיצה ארוכה על לחצן הבית תציג גישה מהירה לתוכנות פועלות ברקע. לחיצה על מקש מחיקה תסגור את התוכנה המודגשת.
הגדלת גופן	תפריט < כלים < הגדרות < כללי < התאמה אישית < גודל גופן.
שינוי פעולת מקשי קיצור	תפריט < כלים < הגדרות < כללי < התאמה אישית < מקשי לחיצה 1 < בחירת פעולה עבור כל מקש.

נעילת מקשים:

נעילה / שחרור	לחיצה על מקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן לחיצה על מקש "כוכבית".
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < כלים < הגדרות < כללי < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < השהייה לנע' מקשים אוטומטית.

כתיבת הודעות/דוא"ל

ניתן לבצע פעולות של העתקת טקסט והדבקתו

העתק	בעת לחיצה רצופה על לחצן "סולמית" ניתן ללחוץ על מקשי חצים (ימינה ושמאלה) לסימון טקסט להעתקה.
הדבק	בעת לחיצה רצופה על לחצן "סולמית" הקש על לחצן הבחירה הימני.
מחיקה	לחיצה על מקש מחיקה  .
שינוי שפת כתיבה	לחיצה על מקש "כוכבית" < שפת כתיבה < בחירת שפה.
ביטול מילון/עורך מילים	לחיצה קצרה על מקש "כוכבית" < טקסט חזוי < מופסק.
מעבר בין ספרות לאותיות	לחיצה ארוכה על "סולמית".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

לחיצה ארוכה על מקש הספרה.	כתיבת מספרים
לחיצה על מקש "כוכבית".	סימנים מיוחדים

חיסכון בסוללה:

תפריט < כלים < הגדרות < כללי < התאמה אישית < חיישן אור מומלץ לכוון לבהירות הנמוכה ביותר בה התצוגה עדיין ברורה.	בהירות תצוגת מסך
(כשהוא לא בשימוש) לחיצה ארוכה על מקש "כוכבית" במסך הראשי.	כיבוי Bluetooth במכשיר
תפריט < כלים < הגדרות < התאמה אישית < תצוגה < שהיית תאורה < הגדר את הזמן הרצוי (מומלץ עד 20 שניות).	חיסכון בתאורה
תפריט < כלים < ערכות נושא < אפשרויות (כשמסומנת ערכת הנושא שבשימוש) < עריכה < חיסכון בחשמל < תאריך ושעה.	שינוי שומר המסך

הגדרות מצלמה

תפריט ראשי < מדיה < מצלמה.	הפעלת המצלמה
לצילום תמונה לחץ על מקש הניווט. <ul style="list-style-type: none"> לשיפור מהירות הצילום ניתן לוותר על הפונקציה של "הצג תמונה לכודה" ולזרז צילום של מס' תמונות ברצף. צילום ברזולוציה גבוהה יוצר תמונות בנפח גדול. מומלץ להסתפק ברזולוציה נמוכה שתאפשר צילום יותר תמונות. שליטה על הזום מתבצעת על ידי החיצים מעלה ומטה. 	מצלמת סטילס
לחיצה שמאלה לאחר הפעלת יישום המצלמה מעביר לצילום וידאו. <ul style="list-style-type: none"> כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על כפתור הצילום (מקש הניווט) יתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את צילום הווידאו. 	מצלמת וידאו

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.