

נוקיה E52 – טיפים וטריקים





לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב לא מקוון)	לחיצה קצרה על לחצן 'כיבוי והדלקה' מציג את הפרופילים מהם ניתן לבחור את הפרופיל הרצוי.
מעבר מהיר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש 'סולמית'. לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל הקודם.
חיגוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה '1'.
תוכניות פועלות	לחיצה ארוכה על לחצן הבית  תציג גישה מהירה לתוכנות פועלות ברקע. לחיצה על מקש מחיקה תסגור את התוכנה המודגשת.
הגדלת גופן	תפריט < לוח בקרה < הגדרות < כללי < התאמה אישית < תצוגה < גודל גופן.
קיצורים בלחיצה ארוכה	לחיצה ארוכה על מקש לוח השנה  משמשת להוספת פגישה חדשה. לחיצה ארוכה על מקש המעטפה  משמשת ליצירת הודעת דוא"ל (או טקסט) חדשה בהתאם להגדרת קיצור הדרך של המקש.
שינוי פעולת מקשי קיצור	תפריט < לוח בקרה < הגדרות < כללי < התאמה אישית < מקשי לחיצה 1 < בחירת פעולה עבור כל מקש.

נעילת מקשים:

נעילה / שחרור ידני	לנעילה / שחרור מקשים לחץ על מקש הבחירה השמאלי  , ומיד אחריו לחץ את מקש הבחירה הימני  .
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < לוח בקרה < הגדרות < כללי < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < השהייה לנע' מקשים אוטומטית. בבחירה באפשרות 'מוגדר משתמש' ניתן להגדיר את פרק הזמן לנעילת המקשים האוטומטית.
תאריך / שעה / פרופיל בשימוש.	לחיצה ארוכה על כל אחד ממקשי הניווט תעביר למסך צפייה נח של שעה נוכחית, תאריך ופרופיל בשימוש.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

כתיבת הודעות/דוא"ל

ניתן לבצע פעולות של העתקת טקסט והדבקתו

לחיצה ארוכה על מקש ההודעות (במידה והוגדר שליחת sms).	יצירה מהירה של הודעת טקסט חדשה
לחיצה על לחצן 'סולמית' עד שיופיע על גבי הצג המספרים '123'. בחלק העליון של המסך – מורה שאנו במצב נומרי. דרך נוספת, לחיצה על מקש 'כוכבית' ובחירת מצב נומרי. לחיצה נוספת על 'כוכבית' למעבר לאותיות ובחירה ב מצב אלפבית.	מעבר בין ספרות וסימנים לאותיות
לחיצה על מקש 'כוכבית' ובחירת 'סמלים נוספים'. הסמלים האחרונים שהיו בשימוש יוצגו בשורה העליונה לבחירה מהירה.	סימנים מיוחדים נוספים
לאחר כניסה אל הקלט הרצוי, לחץ על אפשרויות < אפשרויות עריכה < העתקה / גזירה.	העתק / גזור
בשדה הדבקה, לחץ על אפשרויות < אפשרויות עריכה < הדבקה.	הדבק
לחיצה על מקש מחיקה .	מחיקה
לחיצה על מקש כוכבית < אפשרויות קלט < שפת כתיבה ובחר בשפה הרצויה.	שינוי שפת כתיבה
לחיצה כפולה על סולמית.	ביטול מילון / עורך מילים
לחיצה על מקש סולמית להגעה למצב נומרי. במצב כתיבה אלפבית, לחיצה ארוכה על לחצן – והמספר יופיע.	כתיבת מספר / תו

חיסכון בסוללה:


לחיצה על לחצן "כיבוי והדלקה" ובחירת 'הפעלת חיסכון חשמל' או 'ביטול הפעלת חיסכון בחשמל'	הפעלה/ביטול חסכון בחשמל
תפריט < לוח בקרה < הגדרות < כללי < התאמה אישית < תצוגה < חיישן אור. מומלץ לכוון לבהירות הנמוכה ביותר בה התצוגה עדיין ברורה.	בהירות תצוגת מסך
לחיצה ארוכה על מקש 'כוכבית' במסך הראשי.	כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר
תפריט < כלים < הגדרות < התאמה אישית < תצוגה < השהיית תאורה < הגדר את הזמן הרצוי (מומלץ עד 20 שניות).	חיסכון בתאורה
תפריט < כלים < הגדרות < התאמה אישית < ערכות נושא < חיסכון בחשמל < תאריך.	שינוי שומר המסך

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפריט < לוח בקרה < קישוריות < אשף WLAN.	קישורית WIFI
---	--------------

הגדרות מצלמה

לחיצה על מקש "מצלמה" בדופן הימני של המכשיר. תפריט ראשי < מדיה < מצלמה.	הפעלת המצלמה
לצילום תמונה לחץ על מקש מצלמה ייעודי. התמונה שצולמה מוצגת, למעבר חזרה לצילום לחץ פעם נוספת על מקש המצלמה הייעודי. <ul style="list-style-type: none"> לשיפור מהירות הצילום ניתן לוותר על הפונקציה של "הצג תמונה לכודה" ולזרז צילום של מס' תמונות ברצף. שליטה על הזום מתבצעת על ידי מקש הניווט. 	מצלמת סטילס
לחץ על מקשי הווליום בדופן הימני של המכשיר, לצורך ביצוע זום.  או על מקשי הניווט מעלה ומטה .	ביצוע זום
לאחר הפעלת יישום המצלמה לחיצה על אפשרויות < מצב וידאו. או לחיצה על 'מצב וידאו' בסרגל הצף ביישום מצלמה. תחילת צילום ע"י מקש ייעודי, והפסקתו באותו מקש.	מצלמת וידאו

orangeGPS

תפריט < יישומים < orangeGPS.	כניסה ליישום
תפריט < יישומים < GPS < נתוני GPS < אפשרויות < הגדרות מיקום < שרת מיקום < כתובת שרת: כתוב את הכתובת הבאה : supl.nokia.com	האצת קליטת לוויינים

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.