

## Nokia N97 – טיפים וטריקים



## לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

### תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב לא מקוון)	לחיצה קצרה על מקש "כיבוי והדלקה" מציג את הפרופילים מהם ניתן לבחור את הפרופיל הרצוי.
מעבר מהיר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש "סולמית". לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל כללי.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
תוכניות פועלות	לחיצה ארוכה על מקש "תפריט" תציג גישה מהירה לתוכנות פועלות ברקע. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על האפליקציה כדי לאפשר סגירה שלה, או לחיצה על מקש "מחיקה".
הגדלת גופן	תפריט < הגדרות < טלפון < תצוגה < גודל גופן.
קיצורים בלחיצה ארוכה	לחיצה ארוכה על מקש "SEND" משמשת לחיוג קולי. לחיצה ארוכה על מקש "0" תכנס לדפדפן הגלישה.

### נעילת מקשים:

נעילה / שחרור ידני	הזזה של "מתג נעילת המקשים" בדופן האמצעי בצד שמאל של המכשיר.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול טלפון < נעילת מקשים אוטו' < מוגדר משתמש < יש לבחור מספר דקות רצוי.

#### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

### כתיבת הודעות/דוא"ל

לחיצה על קיצור הדרך בשורת הקיצורים במסך הראשי.	יצירה מהירה של הודעת טקסט חדשה
לחיצה כפולה על מקש "פונקציה" כאשר סליידר פתוח או לחיצה על מקש "פונקציה" ועל מקש הסמל הרצוי, או ע"י שינוי מצב כתיבה ע"י כפתור "סולמית" כאשר סליידר סגור.	כתיבה רצופה של סימנים
לחיצה על מקש "סמלים".	סימנים מיוחדים נוספים
סמן את הטקסט הרצוי ע"י גרירת האצבע על הטקסט הרצוי או לחץ על מקש "shift" ותזוזה במקשי הכיוון לחץ על אפשרויות < אפשרויות עריכה > העתק.	העתק
אפשרויות < אפשרויות עריכה > הדבק.	הדבק
לחיצה על מקש "מחיקה".	מחיקה
לחיצה על "shift" ועל מקש "סמלים" ביחד < השפה הרצויה .	שינוי שפת כתיבה
לחיצה על כפתור "אבג" < השבתת טקסט חזוי / הפעלת טקסט חזוי רק כאשר סליידר סגור.	ביטול מילון / עורך מילים

### חיסכון בסוללה:

תפריט < הגדרות < טלפון < תצוגה < חיישן אור. מומלץ לכוון לבהירות אמצעית בה התצוגה עדיין ברורה.	בהירות תצוגת מסך
תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.	כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר
תפריט < הגדרות < טלפון < תצוגה < השהיית תאורה השהיית תאורה < הגדר את הזמן הרצוי (מומלץ עד 20 שניות).	חיסכון בתאורה

#### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## הגדרות מצלמה

לחיצה ארוכה על מקש "מצלמה".	הפעלת המצלמה
לצילום תמונה לחץ על מקש "מצלמה". לשיפור מהירות הצילום ניתן לוותר על הפונקציה של "הצג תמונה שצולמה" ולזרז צילום של מס' תמונות ברצף. בתוך המצלמה - אפשרויות < הגדרות < הצג תמונה שצולמה < מופסקת.	מצלמת סטילס
לחיצה ארוכה על מקש "מצלמה", עד להופעת מסגרת ירוקה.	פוקוס אוטומטי
לחיצה על מקשי "הגברה / החלשת עוצמת השמע" בהתאמה. או בעזרת מסך המגע.	ביצוע זום
לאחר הפעלת יישום המצלמה לחיצה על אפשרויות < מצב וידאו. כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על מקש "מצלמה" או מקש "ניווט" יתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את הצילום.	מצלמת וידאו

## דפדפן:

הדפדפן של המכשיר מסוג Mini Map הינו דפדפן אינטרנט מלא אשר מאפשר הצגת תכנים רבים ומגוונים כולל תכני FLASH.

לחיצה כפולה על המיקום במסך שאותו מעוניינים להגדיל.	ביצוע זום על עמוד
לחיצה על יציאה ממסך מלא < לחיצה על כפתור 3 הקווים < טעינה מחדש.	טעינה מחדש של עמוד
לחיצה על יציאה ממסך מלא < לחיצה על כפתור 3 הקווים < מעבר חלון.	מעבר בין חלונות דפדפן
יציאה ממצב מסך מלא < לחיצה על כפתור כדור הארץ < הזנת כתובת URL.	הזנת כתובת URL
לחיצה על יציאה ממסך מלא < לחיצה על כפתור 3 הקווים < חיפוש מ' מפתח.	חיפוש מילים בתוך אתר
לחיצה על יציאה ממסך מלא < לחיצה על כפתור 3 הקווים < סימניות.	מעבר לסימניות

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## מסך הבית:

המסך הבית מכיל אפליקציות וקיצורי דרך ליישומים ואנשי קשר מועדפים. כדי להגיע לפעולות הבאות יש לחוץ במסך הראשי על אפשרויות < עריכת תוכן.

הוספה של תוכן	לחיצה על אחד מסרגלי הכלים הריקים < הוספת תוכן > בחר בתוכן הרצוי.
הוספה של קיצורי דרך	לחיצה על אחד מסרגלי הכלים הריקים < הוספת תוכן > קיצורי דרך < לחיצה על סגל הקיצור > הגדרות < בחירה בקיצור ובאפליקציה רצויה.
הוספה של אנשי קשר	לחיצה על אחד מסרגלי הכלים הריקים < הוספת תוכן > בחר באנשי קשר < צא ממצב עריכה לחץ על תמונה ובחר איש קשר לשיוך לסרגל.
יציאה ממצב עריכה	לחץ על בוצע בצד ימין של המסך.
הגדרה של תמונת רקע	לחיצה על אחד מסרגלי הכלים < שינוי תמונת רקע.
העלמת / החזרה של יישומי מסך הבית	גרירה של האצבע בצורה אלכסונית לאורך כל המסך או לחיצה על אפשרויות < הסתרת / הצגת תוכן.
הפיכת מסך בית ללא מקוון / מקוון	קיים רק כאשר יש ישום המשתמש בחיבור אינטרנט לחיצה על אפשרויות < מסך הבית לא-מקוון / מסך בית מקוון.

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,  
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.