

Samsung C5130 – טיפים וטריקים



לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב טיסה)	תפריט < הגדרות < פרופילי טלפון.
חיגור לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
מקש חזרה	לחיצה על מקש בחירה ימני.
שעון מעורר	תפריט < שעון מעורר.

נעילת מקשים:

נעילת מכשיר	סגירת הסליידר תנעל את המקשים.
שחרור נעילת מכשיר	<ul style="list-style-type: none"> פתיחת הסליידר תפתח את נעילת המקשים. לחיצה על מקש הבחירה שמאלי < בטל נעילה < אישור.
נעילת טלפון	תפריט < הגדרות < אבטחה < נעילת טלפון < מופעל < שמור < הקלד סיסמה < לחץ על אשר.

אנשי קשר

כניסה לרשימת אנשי קשר	<ul style="list-style-type: none"> תפריט < אנשי קשר. לחיצה על מקש הניווט כלפי מטה.
הצגת איש קשר	תפריט < אנשי קשר < לחץ על איש הקשר הרצוי.
מעבר מהיר בין אנשי קשר	תפריט < אנשי קשר < השתמש בחלון החיפוש למעבר מהיר.
קבוצות (מועדפים)	תפריט < אנשי קשר < לחץ על מקש הניווט ימינה < בחר את הקבוצה הרצויה < אפשרויות < הוסף חבר < בחר את איש הקשר הרצוי *ניתן לבחור רק אנשי קשר השמורים בזיכרון הטלפון
יומן שיחות	לחיצה קצרה על מקש החיגור.
חייגן	הקש את המספר הרצוי של איש הקשר < לחץ על מקש החיגור.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

הודעות/דוא"ל

<ul style="list-style-type: none"> • לחיצה על מקש הניווט שמאלה. • תפריט < הודעות < צור הודעה. 	יצירת הודעת טקסט
לחץ לחיצה ארוכה על מקש "#".	מעבר בין ספרות וסימנים
לחיצה על מקש בחירה ימני.	מחיקה
לחץ על מקש "*" עד להופעת סימן השפות הרצוי בצידו הימני העליון של המסך.	שינוי שפת כתיבה
לחץ לחיצה ארוכה על מקש "*" עד להופעת סימן T9 בצידו הימני העליון של המסך.	הפעלת מילון
לחץ על מקש "*" עד להופעת האותיות "ABC" בצידו הימני העליון של המסך.	מעבר לאותיות גדולות

חיסכון בסוללה:

תפריט < הגדרות < תצוגה ותאורה < משך תאורת מסך.	כיבוי אוטומטי של המסך.
תפריט < יישומים < Bluetooth < אפשרויות < מצב הפעלה < מופעל / כיבוי.	כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

הגדרות מצלמה:

תפריט < מצלמה.	הפעלת המצלמה
<p>תפריט < מצלמה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • לצילום לחץ על מקש התפריט. • מעבר לגלריה תתבצע על ידי כניסה לתפריט הראשי < הקבצים שלי < תמונות < התמונות שלי. • לחץ על מקש בחירה שמאלי כדי לבחור במצלמת וידאו. • לחץ על מקש הניווט ימינה או שמאלה כדי לשלוט בבהירות התמונה. • לחץ על מקש הניווט כלפי מטה כדי לבחור בטיימר המצלמה. 	אפשרויות המצלמה

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.