

## סמנוג Monte S5620 – טיפים וטריקים



### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב טיסה)	תפריט < הגדרות < פרופילי טלפון.
חיגור לתא הקולי	לוח מקשים < לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
מקש חזרה	לחיצה על מקש חזרה.
שעון מעורר	תפריט < שעון מעורר.

## נעילת מקשים:

נעילת מכשיר	לחיצה על מקש נעילת מקשים.
שחרור נעילת מכשיר	לחיצה ארוכה על מקש נעילת מקשים.
נעילת טלפון	תפריט < הגדרות < אבטחה < נעילת טלפון < מופעל < שמור < הקלד סיסמה < לחץ על אשר.

## אנשי קשר

כניסה לרשימת אנשי קשר	<ul style="list-style-type: none"> <li>תפריט &lt; הקש על אנשי קשר.</li> <li>מסך ראשי &lt; הקש על אנשי קשר.</li> </ul>
הצגת איש קשר	תפריט < לחץ על אנשי קשר < לחץ על איש הקשר הרצוי.
מעבר מהיר בין אנשי קשר	תפריט < לחץ על אנשי קשר < השתמש בסרגל החיפוש למעבר מהיר.
קבוצות (מועדפים)	תפריט < אנשי קשר < לחץ על מקש הבחירה מצד ימין למעלה במסך < בחר באפשרות קבוצות < בחר בקבוצה הרצויה < הוסף חבר < סמן את איש הקשר הרצוי < הוספה *ניתן להוסיף רק אנשי קשר השמורים בזיכרון הטלפון
יומן שיחות	לחיצה על מקש החיוג.
חייגן	מסך ראשי < לחץ על לוח מקשים.

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## הודעות/דוא"ל

<ul style="list-style-type: none"> <li>• מסך ראשי &lt; הקש על צור הודעה &lt; הודעה/ דוא"ל.</li> <li>• תפריט &lt; הודעות &lt; צור הודעה &lt; הודעה/ דוא"ל.</li> </ul>	יצירת הודעת טקסט
הקש נגיעה על מסך הטאץ < חכה להופעת המקדלת הוירטואלית < הקש על מקש "@"!	מעבר בין ספרות וסימנים
הקשה על מקש המחיקה "←".	מחיקה
הקש במקלדת הוירטואלית על "שפת הזנה" < בחר בשפה הרצויה.	שינוי שפת כתיבה
הקשה על מקש "T9" (המילון יהיה פעיל ברגע שיופיע עיגול ירוק ליד המקש).	הפעלת מילון
הקש על מקש "Abc" < בחר באפשרות "ABC".	מעבר לאותיות גדולות

## חיסכון בסוללה:

תפריט < הגדרות < תצוגה ותאורה < משך תאורת מסך.	כיבוי אוטומטי של המסך.
תפריט < Bluetooth < הפעל Bluetooth / כבה Bluetooth.	כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר.

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## הגדרות מצלמה:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• תפריט &lt; מצלמה</li> <li>• לחיצה על מקש המצלמה.</li> </ul>	<p>הפעלת המצלמה</p>
<p>לחיצה על מקש המצלמה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• לצילום לחץ על מקש המצלמה / תפריט &lt; מצלמה</li> <li>• מעבר לגלריה תתבצע על ידי הקשה על מקש ה"play" - תצוגה מהירה.</li> <li>• לחץ על מקש "מצב" במסך כדי לבחור במצלמת וידאו.</li> <li>• לחץ על מקש "בהירות" במסך כדי לשלוט בבהירות התמונה.</li> <li>• לחץ על מקש "טיימר" במסך כדי לבחור במשך השניות לצילום התמונה.</li> <li>• לחץ על מקש "מצב סצנה" במסך כדי לבחור את סוג התמונה שתצולם מבחינת צבעי התמונה.</li> </ul>	<p>אפשרויות המצלמה</p>

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,  
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.