

סוני אריקסון W995 – טיפים וטריקים



לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי:

מעבר מהיר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש "סולמית". לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל הקודם.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
חיוג מהיר	תפריט < אנשי קשר < אפשריות < חיוג מהיר < מקם מ-1 עד 9.
תפריט פעילות	לחיצה על מקש  תציג גישה מהירה לאירועים, יישומים פועלים ברקע, קיצורי דרך במכשיר וקישורי אינטרנט נבחרים.
הגדלת שעון	תפריט < הגדרות < צג < גודל השעון.
מקשי ניווט כקיצורים	מקש הניווט כלפי מעלה < מדיה מקש הניווט כלפי מטה < אנשי קשר. מקש הניווט כלפי ימינה < לוח שנה. מקש הניווט כלפי שמאלה < הודעות.
שינוי פעולת מקשי הקיצור	תפריט < הגדרות < כלליות < קיצורי דרך.

נעילת מקשים:

נעילה / שחרור ידני	לחיצה על אפשרות ה"בטל" במקש הבחירה השמאלי ולאחר מכן לחיצה על אפשרות האישור במקש הבחירה הימני. פתיחה / סגירה של הסליידר.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < כלליות < אבטחה < נעילת מקשים אוטו'.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

כתיבת הודעות/דוא"ל:

ניתן לבצע פעולות של העתקת טקסט והדבקתו

לחיצה על מקש שמאלה < הודעה	יצירה מהירה של הודעת טקסט חדשה
לחיצה ארוכה על מקש 'סולמית'.	מעבר בין ספרות לאותיות
לחיצות קצרות על מקש '1'.	סימנים מיוחדים נוספים
בחר אפשריות < העתק והדבק < העתק הכול / סמן והעתק.	העתק
בחר אפשריות < העתק והדבק < הדבק.	הדבק
לחיצה על מקש מחיקה C .	מחיקה
לחיצה ארוכה על 'סולמית' < בחר בשפת הכתיבה הרצויה.	שינוי שפת כתיבה
לחיצה ארוכה על 'כוכבית' עד הופעת / אי הופעת חיווי  .	ביטול מילון/עורך מילים T9
לחיצה ארוכה על מקש הספרה/התו, או ע"י שינוי מצב כתיבה ע"י מקש 'סולמית'.	כתיבת מספר / תו

orange GPS

כניסה לממשק תיחול מתוגבר: תפריט < שירותי איכון < הגדרות < *תיחול* מתוגבר.	מציאת לוויינים בצורה מהירה
תפריט < שירותי איכון < orangeGPS.	כניסה ליישום orangeGPS

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

קיצורי דרך בדפדפן:

סימניות	לחץ על מקש '1'.
זום	לחץ על מקש '0' ואז על מקשי הניווט
פנוראמה וזום	לחץ על מקש '#'. פעיל רק כשפונקצית Smart Fit מופסקת.
שינוי קיצורי דרך	תפריט < אינטרנט < אפשריות < מתקדם < מצב לוח מקשים < קיצורי דרך.


חיסכון בסוללה:

בהירות תצוגת מסך	תפריט < הגדרות < צג < בהירות. מומלץ לכוון לבהירות הנמוכה ביותר בה התצוגה עדיין ברורה.
כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר	תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < הפעל / הפסק. ישנה אפשרות לחסוך בסוללה ע"י פונקציה אשר מאפשרת התקשרות רק התקן Bluetooth אחד. תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < חיסכון בכוח < מופעל
חיסכון בתאורה	תפריט < הגדרות < צג < שומר מסך < ללא
כיבוי מקלט ה-GPS	תפריט < שירותי איכון < הגדרות < בחר אפשר או נטרל GPS.

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.






הגדרות מצלמה:

<p>לחיצה על מקש "מצלמה" בדופן הימני של המכשיר והחזקת המכשיר בצורה אופקית.</p>	<p>הפעלת המצלמה</p>
<p>לצילום תמונה לחץ על מקש הניווט.</p> <ul style="list-style-type: none"> • שליטה מצבי הצילום מתבצעת ע"י מקשי ניווט למעלה/למטה • שליטה על הזום מתבצעת ע"י מקשי עוצמת הקול בדופן הימני של המכשיר. • שינוי בהירות הצילום מתבצעת ע"י לחיצה על מקשי הניווט ימינה ושמאלה. • קבלת עזרה ע"י לחיצה על מקש ה- '0'. • שליטה על מצב לילה דרך צלמית  בזמן צילום. 	<p>מצלמת סטילס</p>
<p>בזמן צילום לחץ על צלמית  < מיקוד < זיהוי פנים.</p>	<p>זיהוי פנים</p>
<p>לאחר הפעלת יישום המצלמה גלול בעזרת מקש הניווט עד לבחירת צלמית .</p> <ul style="list-style-type: none"> • כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על כפתור הצילום (מקש הניווט) יתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את צילום הווידאו. 	<p>מצלמת וידאו</p>
<p>באפשרותך לצלם רצף תמונות בלחיצה אחת על מקש המצלמה ולאחר מכן לבחור התצלום הטוב ביותר.</p> <p>בכדי להשתמש ביישום Best Pic™</p> <ul style="list-style-type: none"> • הפעל את המצלמה < בחר  < מצב צילום < Best Pic™. 	<p>היישום Best Pic™</p>

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

נגן ה- Walkman™ :

לחץ על מקש  , בדופן השמאלי של המכשיר.	הפעלת הנגן
ביכולתך לשלוט על נגן Walkman™ על ידי לחיצה על מקשי נגן המדיה, לצורך הפעלת הנגן, עצירתו והרצה בין השירים המושמעים. *לחצנים אלו פעילים גם כאשר המכשיר במצב נעילת מקשים.	שליטה על הנגן
דפדוף ברשימת השמעה ע"י טלטול המכשיר: <u>שיר הבא</u> : לחיצה ארוכה על מקש  וטלטל את הטלפון ימינה. <u>שיר קודם</u> : לחיצה ארוכה על מקש  וטלטל את הטלפון שמאלה. <u>סדר אקראי</u> : לחיצה ארוכה על מקש  וטלטל את הטלפון. <u>שינוי עוצמת הקול</u> : לחיצה ארוכה על מקש  וטלטל את הטלפון כלפי מעלה להגברת עוצמת הקול, כלפי מטה להנמכת עוצמת הקול.	בקרת טלטול

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.