

## Sony Ericsson Satio – טיפים וטריקים



### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## תפעול כללי

מעבר בין פרופילים	לחיצה קצרה על מקש 'כיבוי והדלקה' מציג את הפרופילים מהם ניתן לבחור את הפרופיל הרצוי.
מעבר מהיר לפרופיל שקט	לחיצה ארוכה על לחצן 'סולמית' במסך חיוג. לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל 'רגיל'.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על לחצן הספרה '1' במסך חיוג.
תוכניות פועלות	לחיצה ארוכה על מקש 'תפריט' תציג גישה מהירה לתוכניות פועלות ברקע. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על היישום הפעיל ובחירת 'צא' בכדי לסגור את היישום.
הגדלת גופן	תפריט < הגדרות < טלפון < צג < גודל גופן.
קיצורים	1) לחיצה ארוכה על לחצן הספרה '0' במסך החיוג תוביל לדפדפן. 2) לחיצה על השעה באמצע המסך הראשי – תוביל להגדרת שעון, התראות ושעון עולמי.






## נעילת מקשים:

נעילה / שחרור ידני	הסטת 'מקש נעילת המקשים' בדופן השמאלי של המכשיר.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול טלפון < נעילת מקשים אוטו' < השהיה לנעילת מקשים אוטו' < יש לבחור אפשרות רצויה.


### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

### כתיבת הודעות/דוא"ל

לחיצה על לחצן המעטפה  בשורת הקיצורים במסך הראשי < הודעה חדשה.	יצירה מהירה של הודעת טקסט חדשה
במקלדת הוירטואלית הגדולה/הקטנה- לחיצה על "1*" לכתיבת מספרים וסימנים בלבד.	כתיבה רצופה של סימנים
לחיצה על "1*" ולאחר מכן לחיצה על , תוסיף סימנים נוספים במקלדת הוירטואלית.	סימנים מיוחדים נוספים
סמן את הטקסט הרצוי ע"י גרירת האצבע על הטקסט הרצוי < לחיצה על לחצן  < העתק.	העתק
לחיצה על לחצן  < הדבק.	הדבק
לחיצה על לחצן "מחיקה".	מחיקה
לחיצה על לחצן  < שפת כתיבה < בחירת שפה רצויה.	שינוי שפת כתיבה
לחיצה על לחצן  < תצוגה מקדימה של תוכן < מופעל/מופסק.	ביטול מילון / עורך מילים

### orange GPS

תפריט ראשי < יישומים שלי < Orange GPS 	כניסה ליישום orangeGPS
בכדי לוודא מציאת לוויינים מהירה במכשיר, (1) כנס לתפריט הראשי < שיר' איכון < מיקום < נתוני GPS < אפשרויות < הגדרות מיקום < שרת מיקום < וודא כי כתובת השרת הינה "supl.sonyericsson.com". (2) כנס לתפריט הראשי < שיר' איכון < מיקום < מיקום < שיטות מיקום < לוודא שמבוססת רשת מסומנת ב- V.	מציאת לוויינים




#### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

### חיסכון בסוללה:

בהירות תצוגת מסך	תפריט < הגדרות < טלפון < צג < בהירות. מומלץ לכוון לבהירות אמצעית בה התצוגה עדיין ברורה.
כיבוי Bluetooth במכשיר	תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < Bluetooth < מופסק.
שינוי זמן השהיית תאורה	תפריט < הגדרות < טלפון < צג < השהיית תאורה < הגדר את הזמן הרצוי, מומלץ עד 30 שניות.

### הגדרות מצלמה

הפעלת המצלמה	לחיצה חזקה על מקש "מצלמה" או פתיחת מכסה המצלמה.
מצלמת סטילס	לצילום תמונה לחץ על מקש "מצלמה". לשיפור מהירות הצילום וצילום של מספר תמונות ברצף יש לבטל את פונקציית "סקירה אוטומטית" ולזרז צילום של מס' תמונות ברצף. בזמן צילום <  < הגדרות < סקירה אוטומטית < מופסק.
פוקוס אוטומטי	לחיצה חלשה על מקש "מצלמה", עד להופעת מסגרת ירוקה וצפצוף קצר.
זיהוי פנים	לחיצה על  < תצלום < מיקוד < בחר זיהוי פנים.
ביצוע זום	לחיצה על מקשי "הגברת / החלשת עוצמת השמע".
מעבר לצילום וידאו	לאחר הפעלת יישום המצלמה לחיצה על מקש  "גלריה" למעבר בין מצבי צילום.

#### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.



## דפדפן:

הדפדפן של המכשיר מסוג Mini Map הינו דפדפן אינטרנט מלא אשר מאפשר הצגת תכנים רבים ומגוונים כולל תכני FLASH.

ביצוע זום על עמוד	לחיצה כפולה על המיקום במסך שאותו מעוניינים להגדיל.
טעינה מחדש של עמוד	לחיצה אפשרויות < אפשרויות דף אינטרנט < רענן.
מעבר להזנות RSS	לחיצה על לחצן  < עבור להזנות.
הזנת כתובת URL	לחיצה על לחצן  .
חיפוש מילים בתוך אתר	לחיצה על לחצן  < חפש מ' מפתח.
מעבר לסימניות	לחיצה על אפשרויות < מעבר אל < סימניות. או לחיצה על לחצן  < סימניות.

## מסך הבית:

המסך הבית מכיל אפליקציות וקיצורי דרך ליישומים, אנשי קשר מועדפים, אלבום המצלמה, דפדפן וסימניות. כדי להחליף בין הקיצורים ניתן לגרור את המסך בחלק העליון ימינה/שמאלה.

הוספה/עריכה של קיצורי דרך	לחיצה על תפריט < הגדרות < אישי < מסך המתנה < קיצורי דרך.
הוספה של אנשי קשר מועדפים	לחיצה על לחצן  במסך הבית < לחיצה על "+" < הוסף איש קשר.
הגדרה של תמונת רקע	לחיצה על מקש התפריט < מדיה < תצלום < בחירה בתמונה < לחיצה על לחצן  < טפט.

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,  
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.