


Sony Ericsson Yari - טיפים וטריקים



לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר בין פרופילים	לחיצה על תפריט < הגדרות < כלליות < פרופילים.
מעבר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש "#". לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל כללי.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
מקשי הניווט	<ul style="list-style-type: none"> לחיצה על מקש ניווט שמאלי - יצירת הודעה חדשה. לחיצה על מקש ניווט ימני - צפייה בלוח שנה. לחיצה על מקש ניווט עליון - נגן מוסיקה. לחיצה על מקש ניווט תחתון - צפייה באנשי קשר.
יישומים פעילים	שינוי פונקציות מקשי ניווט: תפריט < הגדרות < כלליות < קיצורי דרך. לחיצה על מקש  ובחירה בלשונית "יישומים פעילים".
קיצורי דרך	לחיצה על מקש  . (מאפשר כניסה לקיצורים שנקבעו כברירת מחדל, הוספת קיצור חדש ועריכת הקיימים).
דפדפן	לחץ על מקש הבחירה הימני לפתיחת הדפדפן.

נעילת מקשים:

נעילה ושחרור	<ul style="list-style-type: none"> סגירת הפומית תנעל את המקשים. פתיחת הפומית תפתח את המקשים. בעת שפומית המכשיר סגורה ניתן לשחרר את נעילת המקשים על ידי לחיצה על "מקש בחירה" השמאלי ולאחר מכן על מקש "בחירה ימני". להפעלה וביטול של נעילה אוטומטית: תפריט < הגדרות < כלליות < נעילת מקשים אוטו'.
--------------	--

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

כתיבת הודעות/דוא"ל

מחיקה	לחיצה על מקש "C".
שינוי שפת כתיבה	לחיצה ארוכה על מקש "#".
הפעלה / ביטול מילון (T9)	לחיצה ארוכה על מקש "**".
מעבר בין אותיות גדולות לקטנות (באנגלית)	לחיצה קצרה על מקש "#".
כתיבת מספרים	לחיצה ארוכה על מקש הספרה.
סימנים מיוחדים	לחיצה קצרה על מקש "**".

orange GPS

כניסה ליישום	תפריט <בידור < יישומים < orangeGPS.
--------------	-------------------------------------

חיסכון בסוללה:

בהירות תצוגת מסך	תפריט < הגדרות < צג < בהירות.
הפעלת / כיבוי Bluetooth במכשיר	תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < הפסק.
שינוי שומר המסך	תפריט < הגדרות < צג < שומר מסך.

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

הגדרות מצלמה:

<p>לחיצה על מקש הצילום/מקש הניווט.</p> <ul style="list-style-type: none"> לצורך שיפור מהירות המצלמה ניתן לוותר על הצגת התמונה לאחר צילום ובכך לזרז את תהליך הצילום של מס' תמונות ברצף. בזמן צילום, לחיצה על מקש הגדרות < סקירה < מופסק. צילום ברזולוציה גבוהה יוצר תמונות בנפח גדול. מומלץ להסתפק ברזולוציה נמוכה יותר על-מנת לאפשר יותר מקום לתמונות, על מנת לשנות רזולוציה יש להיכנס להגדרות > גודל תמונה. 	<p>מצלמת סטילס</p>
<p>לחיצה על צדו השמאלי של מקש הניווט תאפשר מעבר למצב וידאו.</p> <ul style="list-style-type: none"> כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על מקש הניווט/מקש הצילום תתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את צילום הוידאו. 	<p>מצלמת וידאו</p>

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.