



- וודא כי המכשיר מחובר ומזוהה בתוכנה

.1



לאחר זיהוי המכשיר בתוכנה לחץ על: "תמונות".

.2




1. תאור מסך תמונות וסרטוני וידיאו:
אזור זה מציג את התמונות וסרטוני וידיאו השמורים בתיקיות אשר הוגדרו בתוכנה ותמונות וסרטוני וידיאו השמורים במכשיר הערה:
לשינוי תיקיות המחשב עבור למדריך "סנכרון" באתר orange. במידה ולא ניתן לראות את תיקיות התמונות במכשיר יש לחץ על הצלמית  הנמצאת מעל תמונת המכשיר
2. אזור זה מציג את תוכן התיקה שנבחרה לאזור זה 3 סוגי תצוגה:
- תצוגת תמונות קטנות 
- תצוגת תמונה בודדת 
- תצוגת מסך מלא 
3. כפתור לביצוע סנכרון בין המכשיר למחשב הערה:
הסנכרון יעתיק תמונות מהמכשיר למחשב בלבד

בחר בפעולה הרצויה:

- אפשרויות קובץ
- העברת תמונות וסרטוני וידיאו
- יצירת אלבום
- תמונות שנמחקו

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנת ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנת ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנת ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.



3. אפשרויות קובץ

לחץ לחיצה ימנית על הקובץ הרצוי ובחר באפשרות הרצויה:

1. פתח – התוכנה תשנה את התצוגה לתצוגת תמונה בודדת לשינוי התצוגה חזרה לתצוגת תמונות קטנות לחץ על הצלמית
2. הוסף לאלבום - בחר באלבום הרצוי
3. העתק למכשיר/העתק למחשב
4. מחק – התמונה תמחק מהתוכנה בלבד ולא מהמחשב
5. מייץ לפי - בחר את סוג המיין הרצוי
6. מיקום לפתיחת הקובץ – התוכנה תפתח את התיקיה במחשב בה הקובץ שמור
7. מאפיינים – הצגת פרטים טכניים על התמונה

הערה:

ניתן לסמן מספר תמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl".
ניתן לסמן את כל התמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl" + מקש "A".

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

חזרה



4. העברת תמונות וסרטוני וידיאו

להעברת כל התמונות מהמכשיר למחשב לחץ על:


"מסנכרן תמונות"

הערה:

סנכרון התמונות מעביר מהמכשיר למחשב בלבד.

חזרה

5.



להעברת תמונות מהמחשב למכשיר

או להעברת תמונות נבחרות מהמכשיר למחשב לחץ על:

לחיצה ימנית על התמונה הרצויה ולחץ על:

"העתק למכשיר" או "העתק למחשב".

הערה:


ניתן לסמן מספר תמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl".

ניתן לסמן את כל התמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl" + מקש

"A".


לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.



אלבומים אשר נצרו בתוכנה לא יועברו למכשיר למכשיר לאחר סגירתו ולהפך.

לחץ על:
"צור אלבום".



הקלד את שם האלבום ולחץ על מקש "Enter".

להעברת תמונות וסרטוני וידיאו לאלבום יש לגרור את הקבצים אל שם האלבום.

הערה:


ניתן לסמן מספר תמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl".
ניתן לסמן את כל התמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl" + מקש "A".

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

חזרה

8. יצירת אלבום



למחיקה/שינוי שם אלבום לחץ לחיצה ימנית על שם הקבוצה ובחר באפשרות הרצויה.


להסרת תמונה או וידיאו מהאלבום לחץ לחיצה ימנית על איש הקשר הרצוי ולחץ על: "הסר מהאלבום"

הערה:


ניתן לסמן מספר תמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl".
ניתן לסמן את כל התמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl" + מקש "A".

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.



לצפייה בתמונות וסרטוני וידאו שנמחקו לחץ על:
"תמונות שנמחקו" והמשך לשלב הבא.



לניקוי/שיחזור תיקית תמונות שנמחקו לחץ לחיצה ימנית על תיקית "תמונות שנמחקו" ולחץ על האפשרות הרצויה

לשחזור/מחיקה מתיקית תמונות שנמחקו לחץ לחיצה ימנית על הקובץ הרצוי ובחר באפשרות הרצויה

הערה:

ניתן לסמן מספר תמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl".

ניתן לסמן את כל התמונות על ידי לחיצה על מקש "Ctrl" + מקש "A".

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.