

## BlackBerry Pearl 9105 - טיפים וטריקים

מקש רב תכליתי:  
פתיחה ונעילת המכשיר  
השתקה במהלך שיחה  
השמעה ועצירת מוזיקה

מעבר לשיר הקודם

נורית חיווי

שקע טעינה וחיבור למחשב

מקשי עצמת השמע

לחצן נוחות שמאלי

לחצן נוחות ימני

מקש חיוג

ניתוק שיחה וכיבוי/הדלקה

מקש תפריט

מקש חזור

משטח גלילה

בחירה ("Enter")

מחיקה

כתיבת סימנים מיוחדים / נעילת המכשיר

כתיבת אותיות גדולות באנגלית (CAPS)

## לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## תפעול כללי

לחיצה על מקש החיוג < הקש את המספר המבוקש.	חיוג
לחיצה קצרה על מקש החיוג.	כניסה ליומן שיחות
לחיצה על  < "אפשרויות" < מסך / מקלדת < מקש נוחות ימני / שמאלי.	הגדרת מקשי הנוחות
לחיצה ארוכה ממסך הבית על מקש ספרה "1".	חיוג לתא הקולי
לחיצה ארוכה על אחד ממקשי הספרות < בחירת איש הקשר להקצאת החיוג המהיר.	הקצאת חיוג מהיר
לחיצה ארוכה על מקש נעילת המכשיר.	נעילת המכשיר
סמן את היישום הרצוי ממסך היישומים ולחץ על מקש  : <ul style="list-style-type: none"> <li>• בחירה באפשרות "העבר יישום" ("Move") תאפשר סידור של היישומים לפי בחירה במסך הנוכחי.</li> <li>• בחירה באפשרות "הסתר יישום" ("Hide") תגרום להסתרתו.</li> <li>• להצגת כל היישומים המוצגים והמוסתרים בחר באפשרות "הצג הכל" ("Show All").</li> </ul>	ארגון מסך היישומים (תפריט ראשי)
לחיצה ארוכה על  , ובחירה ביישום הרצוי.	מעבר בין יישומים פועלים

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## צילילים (פרופילים)

בחירת פרופיל	לחיצה על  < "צילילים" ("Profiles") < בחירת הפרופיל הרצוי.
מחיקת פרופיל	לחיצה על  < "צילילים" ("Profiles") < פרופילים מותאמים אישית < בחירת הפרופיל הרצוי ולחיצה על מחיקה.
עריכת פרופיל	לחיצה על  < "צילילים" ("Profiles") < פרופילים מותאמים אישית < בחירת הפרופיל הרצוי לעריכה או יצירת פרופיל חדש. ניתן לערוך התראות וצלצולים דרך כניסה לכל פרופיל.

## כתיבת הודעות/דוא"ל

כתיבת הודעה חדשה	לחיצה על  < "הודעות" < לחיצה על  ובחירה באפשרות הרצויה: <ul style="list-style-type: none"> <li>"חבר הודעת SMS" ("Compose SMS Text") - תאפשר כתיבת הודעה ליעד הנבחר.</li> <li>"חבר הודעת MMS" ("Compose MMS") - תאפשר כתיבת הודעת מולטימדיה ליעד הנבחר.</li> <li>"חבר הודעת דואר אלקטרוני" ("Compose Email") - תאפשר כתיבת הודעת דוא"ל ליעד הנבחר (יש צורך בכתיבת דוא"ל מוגדרת במכשיר).</li> <li>"הודעה מיידית" ("Instant message") &lt; בחירה בתוכנת ההודעות המיידיות הרצויה תאפשר כתיבת הודעה ליעד הנבחר על גבי רשת הסלולאר.</li> </ul>
העתקת טקסט	לחיצה רצופה על מקש  , החלק בעזרת משטח הגלילה ימינה / שמאלה לסימון הטקסט. לאחר סימון הטקסט יש ללחוץ על  ולבחור באפשרות "העתק" ("Copy").
הדבקת טקסט	לחיצה על  ובחירה באפשרות "הדבק" ("Paste").
מחיקה	סימון ההודעה הרלוונטית ולחיצה על מקש המחיקה.
שינוי שפת כתיבה	לחיצה ארוכה על  ובחירה בשפה הרצויה.
כתיבת מספר/סימון המופיע על המקש	לחיצה ארוכה על המקש הרלוונטי.
כתיבת מספרים ברצף	לחיצה על  לשינוי מצב הכתיבה (עד להופעת  בפינה השמאלית העליונה של המסך).

### לתשומת לבך






- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

<p>לחיצה על  לפני האות הרצויה.</p>	<p>כתיבת אות גדולה באנגלית</p>
<p>לחיצה על  פעמיים (עד להופעת  בפניה השמאלית העליונה של המסך).</p>	<p>כתיבת אותיות גדולות באנגלית ברצף</p>
<p>לחיצה על  ובחירת הסמל הרצוי מתוך רשימת סימנים נוספים.</p>	<p>סימנים מיוחדים</p>
<p>בעת כתיבת הודעה חדשה, ניתן להפעיל או לבטל את אפשרות החיזוי (Suretype™):</p> <p>לחיצה על  ובחירת באפשרות הרצויה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בחירה ב - "הפעל חיזוי" ("Enable Suretype") תחזה את המילה שנכתבת ותציע השלמות נוספות ברשימה נגללת מעליה.</li> <li>• בחירה ב - "השבת חיזוי" ("Enable Multitap") תבטל את פונקציית החיזוי. במצב זה כתיבת אות מתבצעת על ידי לחיצה חוזרת על המקש עד להופעת האות המתבקשת.</li> </ul>	<p>חיזוי הקלדה</p>
<p>ניתן לבצע שינויים במילון החיזוי:</p> <p>לחיצה על  &lt; "אפשרויות" ("Options") &lt; "טקסט אוטומטי" ("AutoText") &lt; לחיצה על  ובחירת באפשרות הרצויה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• בחירה ב - "חדש" ("New") מאפשרת הכנסת מילה או ביטוי למילון החיזוי.</li> <li>• בחירה ב - "מחק" ("Delete") מסירה את המילה או הביטוי מתוך מילון החיזוי.</li> <li>• בחירה ב - "ערוך" ("Edit") מאפשרת לשנות את המילה או הביטוי מתוך מילון החיזוי.</li> </ul>	<p>מילון החיזוי</p>

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.





## מחיקת הודעות

<p>הדגשת ההודעה הרצויה במסך ההודעות ולחיצה על מקש המחיקה.</p>	<p>מחיקת הודעה אחת</p>
<p>הדגשת התאריך ע"י מקש הבחירה, לחיצה על  ובחירה באפשרות "מחק פריטים קודמים" ("Delete Prior").</p>	<p>מחיקה גורפת של כל ההודעות מתאריך מסוים ואחורה</p>
<p>לחיצה על מקש  תוך כדי גלילת מקש הגלילה. ניתן למחוק את כל ההודעות המסומנות בלחיצה על  ובחירה ב-"מחק" ("Delete").</p>	<p>סימון מספר הודעות</p>
<p>לחיצה על  &lt; "הודעות" ("Messages") &lt; לחיצה על  &lt; "אפשרויות" ("Options") &lt; "פתרון התנגשויות בדוא"ל" ("Email Reconciliation") &lt; "מחק ב" ("Delete On"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "התקן כף יד" ("Handheld") – ההודעות ימחקו במכשיר בלבד.</li> <li>• "תיבת דואר והתקן כף יד" ("Mailbox &amp; Handheld") – ההודעות ימחקו במכשיר ובתיבת הדוא"ל.</li> <li>• "הצג בקשה" ("Prompt") – תתאפשר בחירה בין שתי האפשרויות הקודמות בכל מחיקה.</li> </ul>	<p>הגדרה למחיקת מייל במכשיר בלבד או במכשיר ובתיבת הדואר (בשרת)</p>
<p>המחיקה אינה מתבצעת מיד. כדי לזרז את המחיקה ניתן לבצע סנכרון ידני מול השרת:</p> <p>"הודעות" ("Messages") &lt; לחיצה על  &lt; "פתרון התנגשויות" ("Reconcile Now").</p>	<p>סנכרון ידני מול השרת</p>

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## לוח השנה

<p>במסך לוח השנה ניתן ליצור פגישה חדשה על ידי לחיצה על  &lt; "חדש" ("New") ומילוי פרטי הפגישה.</p> <p>ניתן ליצור התראה חדשה על ידי בחירת האפשרות "התראה חדשה" ("New Alarm").</p>	<p>יצירת פגישה חדשה</p>
<p>הדגשת הפגישה, לחיצה על  ובחירה בפונקציה "מחק" ("Delete").</p>	<p>מחיקת פגישה</p>
<p>ניתן לביצוע במסך לוח השנה על ידי לחיצה על  &lt; בחירת סוג התצוגה הרצוי:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "תצוגה חודשית" ("View Month") - הצגת לוח השנה בתצורה חודשית. בתצוגה זו ניתן לזוז חודש קדימה או אחורה על ידי גלילה למעלה או למטה בהתאמה.</li> <li>• "תצוגה שבועית" ("View Week") - הצגת לוח השנה בתצורה שבועית. בתצוגה זו ניתן לזוז שבוע קדימה או אחורה על ידי גלילה שמאלה או ימינה בהתאמה.</li> <li>• "תצוגה יומית" ("View Day") - הצגת לוח השנה בתצורה יומית. בתצוגה זו ניתן לזוז יום קדימה או אחורה על ידי גלילה ימינה או שמאלה בהתאמה.</li> <li>• "הצג סדר יום" ("View Agenda") - הצגת לוח השנה בתצוגה נגללת. בתצוגה זו ניתן לזוז יום קדימה או אחורה (לא ניתן להציג ימי עבר בתצוגה זו) על ידי גלילה למטה או למעלה בהתאמה.</li> </ul>	<p>שינוי תצוגת לוח השנה</p>
<p>ניתן לשינוי במסך לוח השנה על ידי לחיצה על  &lt; "אפשרויות" ("Options") &lt; בחירת לוח השנה הרצוי (מופיע ככתובת דוא"ל) &lt; "סנכרון אלחוטי" ("Wireless Synchronization") ובחירה בפונקציה הרצויה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "כן" ("Yes") - סנכרון אלחוטי מופעל. במצב זה שינויים בלוח השנה יעודכנו בשני הכיוונים.</li> <li>• "לא" ("No") - סנכרון אלחוטי מופסק. במצב זה שינויים בלוח השנה יעודכנו רק במיקום בו בוצע השינוי (במידה ויבוצעו שינויים ויתבצע סנכרון בעתיד, כל העדכונים יתווספו בדיעבד).</li> </ul>	<p>סנכרון אלחוטי</p>

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## קיצורי מקלדת לניווט במסך הודעות

(על מנת להפעיל את הקיצורים הבאים יש לוודא כי אפשרות "אפשר הזנה מהירה" כבויה:  
 "אפשרויות" ("Options") < "אפשרויות כלליות" ("General Options") < "אפשר הזנה מהירה"  
 ("Enable Quick Entry") < "לא" ("No").

1 (Reply to All)	"השב" לכל המכותבים.
2 (Top)	מעבר מהיר לתחילת רשימת ההודעות. בתוך ההודעה מעביר לתחילת ההודעה.
4 (Prev Day)	מעבר ליום הקודם.
5 (Unread)	מעבר להודעה הקרובה שלא נקראה.
6 (Next Day)	מעבר ליום הבא.
7 (Reply)	"השב" להודעה המסומנת או הפתוחה.
8 (Bottom)	מעבר מהיר לסוף רשימת ההודעות. בתוך הודעה מעביר לסוף ההודעה.
9 (Forward)	"העבר" את ההודעה המסומנת או הפתוחה.

## קיצורי מקלדת בלוח השנה

(על מנת להפעיל את הקיצורים הבאים יש לוודא כי אפשרות "אפשר הזנה מהירה" כבויה:  
 "אפשרויות" ("Options") < "אפשרויות כלליות" ("General Options") < "אפשר הזנה מהירה"  
 ("Enable Quick Entry") < "לא" ("No").

3 (Compose)	צור פגישה חדשה.
4 (Previous)	יום / שבוע / חודש קודם, בהתאם לתצוגת היומן.
5 (Today)	מעבר ליום הנוכחי.
6 (Next)	יום / שבוע / חודש הבא, בהתאם לתצוגת היומן.



### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליו לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## ניהול חיבורים אלחוטיים

<p>לחיצה על  &lt; "נהל חיבורים" ("Manage Connections")          לחץ על הריבוע ליד המילה Bluetooth להפעלה או כיבוי האפשרות          במכשיר.</p>	<p>הפעלה וכיבוי Bluetooth</p>
<p>לחיצה על  &lt; "נהל חיבורים" ("Manage Connections")          לחץ על הריבוע ליד המילה Wi-Fi להפעלה או כיבוי האפשרות          במכשיר.</p> <p>ניתן לבצע חיפוש רשתות WiFi על ידי בחירה באפשרות "הגדר          רשת Wi-Fi" ("Set Up Wi-Fi Network") &lt; "סריקת רשתות"          ("Scan For Networks") &lt; בחירת הרשת האלחוטית הרצויה.</p>	<p>הפעלה וכיבוי Wi-Fi</p>
<p>לחיצה על  &lt; "מדיה" ("Media") &lt; לחיצה על  &lt; לחיצה          על "קבל באמצעות Bluetooth" ("Receive Using Bluetooth")          ("Bluetooth").</p>	<p>קבלת קבצים דרך Bluetooth</p>

## טיפים לחו"ל

<p>לחיצה על  &lt; "נהל חיבורים" ("Manage Connections") &lt;          "אפשרויות רשת ניידת" ("Mobile Network Options") &lt;          "במהלך נדידה" ("While Roaming") ובחירה באפשרות הרצויה:          • "הפעל" ("Yes") - המכשיר יאפשר גלישה סלולרית בתעריפי          המדינה המקומיים.          • "מנוטרל" ("No") – המכשיר לא יאפשר גלישה סלולרית בעת          שהייה בחו"ל (גלישה ברשתות אלחוטיות תתאפשר כרגיל).</p>	<p>הפעלה וביטול גלישה בעת נדידה (גלישה בחו"ל)</p>
<p>לחיצה על  &lt; "נהל חיבורים" ("Manage Connections") &lt;          "אפשרויות רשת ניידת" ("Mobile Network Options") &lt;          "מצב בחירת רשת" &lt; "ידני" ("Manual") &lt; בחירת הרשת הרצויה.</p>	<p>התבייתות ידנית על רשת סלולארית</p>

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## קיצורי נגן המדיה

<p>ניתן להפעיל את נגן המוזיקה על ידי לחיצה על  &lt; "מדיה" ("Media") &lt; "מוזיקה" ("Music") &lt; בחירת רשימת ההשמעה הרצויה &lt; בחירת השיר הרצוי לנגינה.</p> <p>לאחר מכן ניתן לצאת מהמסך על ידי לחיצה על סיום שיחה. הנגן ימשיך לעבוד ברקע.</p>	<p>הפעלת נגן המוזיקה</p>
<p> בעת הרצת נגן המוזיקה ברקע, בצע לחיצה על המקש לניגון או השהיית השיר המתנגן.</p>	<p>השהיית / ביטול השהיית המוזיקה</p>
<p>לחיצה על המקש  לניגון השיר הבא ברשימת ההשמעה שנבחרה.</p>	<p>מעבר לשיר הבא</p>
<p>לחיצה על המקש  לניגון השיר הקודם ברשימת ההשמעה שנבחרה.</p>	<p>מעבר לשיר הקודם</p>
<p>לחיצה מספר פעמים על הגברת עוצמת הקול עד הגעתה למקסימום. לאחר מכן יש לבצע 4 לחיצות ברציפות על מקש הגברת הווליום להפעלת חיזוק עוצמת הצליל (Audio Boost).</p>	<p>חיזוק עוצמת הצליל (בעת חיבור אוזניות)</p>

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,  
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.