




BlackBerry Bold 9700 - טיפים וטריקים



לתשומת לבך:




- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

לחץ לחיצה על מקש החיוג < הקש את המספר המבוקש.	חיוג
לחץ לחיצה קצרה על מקש החיוג (הירוק).	כניסה ליומן שיחות
אפשרויות < מסך/מקלדת < מקש נוחות ימני/שמאלי.	הגדרת מקשי הנוחות
לחץ לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".	חיוג לתא הקולי
ניתן להקצות חיוג מהיר לכל מקשי האותיות/ספרות על ידי לחיצה ארוכה על אותו מקש.	חיוג מהיר
לחץ ארוכה על מקש "השתק".	מעבר למצב המתנה (standby)
לחץ על  . פעיל בתוך יישומים, כגון תיבת הדואר הנכנס.	תפריט אפשרויות נוספות
לחץ על מקש  : <ul style="list-style-type: none"> בחירה בפונקציה "Move"/"העבר יישום" תאפשר סידור של האייקונים לפי בחירה במסך התפריטים הראשי. בחירה בפונקציה "Hide"/"הסתר יישום" תוך כדי עמידה על אייקון תגרום להסתרתו, כאשר "Show all"/"הצג הכל" אינו מסומן. במידה ו- "Show all"/"הצג הכל" מסומן יופיע האייקון המוסתר בתצוגה מטושטשת. 	ארגון מסך היישומים
לחץ על "Alt" + מקש חזרה.	מעבר בין יישומים פועלים

כתיבת הודעות/דוא"ל

ניתן לבצע פעולות של העתקת טקסט והדבקתו





לחץ לחיצה רצופה על מקש a, החלק בעזרת משטח הניווט ימינה/שמאלה לסימון הטקסט. כשהטקסט מסומן יש ללחוץ על  ולבחור ב"העתק" ("copy").	העתק
לחץ על  ובחירה ב"הדבק" ("Paste").	הדבק
לחץ על מקש del.	מחיקה
לחץ על  ובחירה ב"שנה שפה". דרך מקוצרת: Enter+ Alt.	שינוי שפת כתיבה
לחץ על Alt לפני הסימן.	כתיבת מספר/סימן המופיע על המקש

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

כתיבת מספרים ברצף	aA + Alt השמאלי. לחיצה על Alt מחזירה לכתיבת אותיות.
כתיבת אות גדולה באנגלית	לחץ על aA לפני האות.
כתיבת אותיות גדולות באנגלית ברצף	aA + Alt הימני. לחיצה על aA הימני מחזירה לכתיבת אותיות קטנות או עברית (בהתאם לשפת הכתיבה הקודמת).
סימנים מיוחדים	לחץ על Sym ובחר מתוך רשימת סימנים נוספים.

מחיקת הודעות:

מחיקת הודעה אחת	הדגש את ההודעה ולחץ על  או הדגש את ההודעה, לחץ על  ובחר ב- "Delete"/"מחק".
מחיקה גורפת של כל ההודעות מתאריך מסוים ואחורה	הדגש את התאריך ע"י מקש הבחירה ובחר באפשרות "Delete/Prior"/"מחק פריטים קודמים".
סימון מספר הודעות	לחיצה על מקש aA תוך כדי גלילת מקש הניווט. ניתן למחוק את כל ההודעות המסומנות בלחיצה על  ובחירה ב- "Delete"/"מחק".
הגדרה למחיקת מייל במכשיר בלבד או במכשיר ובתיבת הדואר (בשרת)	<p>Messages (הודעות) < לחיצה על  < Options (אפשרויות) < Email Reconciliation (פשרה באמצעות דואר אלקטרוני) < Delete On:</p> <ul style="list-style-type: none"> • התקן נישא (handheld) – ההודעות ימחקו במכשיר בלבד. • תיבת דואר והתקן נישא – ההודעה תמחק בשני הצדדים. • בקשה (Prompt) – המכשיר ישאל בכל מחיקה של הודעה.
מחיקת הודעות מתוך תיבת הדואר (מהמחשב)	מחיקה של מייל במחשב באמצעות Shift + delete לא תמחק את המייל במכשיר. מחיקה רגילה בעזרת delete והעברת הפריט ל- Deleted items, תמחק את ההודעה במכשיר.
סנכרון ידני מול השרת	המחיקה אינה מתבצעת מייד. כדי לזרז את המחיקה ניתן לזרז את הסנכרון מול השרת: Messages (הודעות) < לחיצה על  < Reconcile now (יישב סתירה)

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

קיצורי מקלדת לניווט במסך הודעות

כאשר המכשיר בשפת ממשק אנגלית.

מעבר מהיר לתחילת רשימת ההודעות. בתוך ההודעה מעביר לתחילת ההודעה.	(Top) T
מעבר מהיר לסוף רשימת ההודעות. בתוך ההודעה מעביר לסוף ההודעה	(bottom) B
מעבר ליום הקודם	(Prev Day) P
מעבר ליום הבא	(Next Day) N
"השב" להודעה המסומנת או הפתוחה	(Reply) R
"העבר" את ההודעה המסומנת או הפתוחה	(Forward) F
צור הודעה חדשה	(Compose) C
"השב" לכל המכותבים	(Reply to All) L
מעבר להודעה הקרובה שלא נקראה	(Unread) U

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

קיצורי מקלדת בלוח השנה:

כאשר המכשיר בשפת ממשק אנגלית.

(וודא את ההגדרה: options < General Options < "Enable quick entry" < ללא).

מעבר לתצוגה רציפה של הימים והפגישות.	(Agenda) A
מעבר לתצוגת יום.	(Day) D
מעבר לתצוגת שבוע.	(Week) W
מעבר לתצוגת חודש.	(Month) M
בחירת תאריך ספציפי.	(Go to date) G
צור פגישה חדשה.	(Compose) C
מעבר ליום הנוכחי.	(Today) T
יום / שבוע / חודש קודם, בהתאם לתצוגת היומן.	(Previous) P
יום / שבוע / חודש הבא, בהתאם לתצוגת היומן.	(Next) N

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,

היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.