


HTC Touch Diamond - טיפים וטריקים






לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

לחיצה קצרה על מקש "כיבוי והדלקה". או לחיצה קצרה על מקש הניווט.	הדלקת המסך בזמן שיחה
לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".	חיוג לתא הקולי
התחל < טלפון < תפריט < חיוג מהיר < תפריט < חדש *ביצוע חיוג מהיר מתבצע ע"י לחיצה ארוכה על אחד המספרים בממשק הטלפון.	הקמת חיוג מהיר
לחיצה על אייקון הרמקול ובחירה ב"רטט" או "שקט".	מעבר למצב שקט
התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < מסך < לשונית "גודל טקסט". ניתן להדגיש את הטקסט על ידי שימוש באפשרות "ClearType".	שינוי גודל גופן המכשיר
סיבובים מהירים של האגודל סביב כפתור הבית	זום והגדלת הפונטים בתוכנת Opera ובהודעות
התחל < תוכניות < No Data כאשר החייגן במצב Disable לא תתאפשר גלישה דרך orange	נטרול הגלישה דרך רשת orange
לחיצה על החץ שבצד סמל המקלדת	החלפת מקלדת / שפה

- לתשומת לבך:
- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
 - התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
 - לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
 - השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

<p>סיבובים מהירים של האגודל סביב כפתור הבית</p> 	<p>זום במצלמה</p>
<p>לחיצה ארוכה על הקובץ ובחירה באפשרות "הגדר כצלצול".</p>	<p>קביעת קובץ כצלצול</p>
<p>התחל < הגדרות < מערכת < מנהל המשימות < לשונית "לחצן"</p>	<p>סגירת תוכנית לחלוטין בלחיצה על "X"</p>
<p>מנהל המשימות < סגירת תוכניות</p> 	<p>סגירת יישומים</p>
<p>בזמן שיחה – לחיצה ארוכה על מקש ה Send</p> 	<p>רמקול</p>

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאושרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

לחיצה קצרה על כפתור הפעלה / כיבוי



כיבוי מסך

Settings < Touch Flow



הגדרות כלליות

כתיבת טקסט

העתקת טקסט	סימון הטקסט באמצעות העט (סטיילוס), לחיצה ארוכה על הטקסט המסומן ובחירה ב"העתק".
הדבקת טקסט	לחיצה ארוכה במיקום הרצוי ובחירה ב"הדבק".
ביטול השלמת מילים (פעיל רק באנגלית)	התחל < הגדרות < קלט < לשונית "השלמת מילים".

חיסכון בסוללה:

כיבוי Bluetooth במכשיר	מומלץ לכבות את ה- Bluetooth כאשר הוא לא בשימוש. התחל < הגדרות < חיבורים < מנהל אלחוטי.
חיסכון בתאורה	התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < תאורת רקע. *מומלץ לצמצם את הזמן לכיבוי התאורה.

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

מצלמה:

התחל < תוכניות < מצלמה או דרך תפריט ה Photos and Videos < Touch Flow מצלמת וידאו או סטילס (בפינה הימנית למעלה).	הפעלת המצלמה
סיבובים מהירים בעזרת האגודל סביב לחצן הניווט	זום אין
לחיצה קצרה על מסך המצלמה בעת פעולתה. התפריט מאפשר להגדיר סוגי צילום, איכות צילום ומעבר לתפריט התמונות	תפריט המצלמה

כרטיס רשת אלחוטי (WiFi):

התחל < הגדרות < לשונית "חיבורים" < מנהל אלחוטי. המכשיר יחפש רשתות כל זמן שרכיב ה-WiFi מופעל. מומלץ לכבות את רכיב ה-WiFi כאשר אינו בשימוש על מנת שאורך חיי הסוללה לא יתקצר. * בעת התחברות לרשת אלחוטית יש לבחור חיבור אל Work ולא אל The Internet על מנת שהגלישה תתאפשר.	הפעלת רכיב ה-WiFi במכשיר
--	-----------------------------

מחיקה כללית (Hard Reset):

התחל < הגדרות < לשונית "מערכת" < אתחול כללי.

שים לב כי כל המידע שעל גבי המכשיר ימחק!!!

להסבר תפעולי מלא היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

בכל שאלה נוספת,

חייג *663 שלוחה 2, שיחת חינום ממכשירי orange

או 7054063 – 074 שלוחה 2 מכל טלפון אחר

בימים א'-ה' בשעות 8:30-21:00 ובימי ו' בשעות 8:30-13:00.

לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.