

## טיפים וטריקים למכשיר Samsung i600

דגשים למכשיר Samsung i600  
 - המכשיר אינו תומך בהתקנת יישומי Java.  
 - לפני התקנת תוכנות או ביצוע "מחיקה כוללת" מומלץ לגבות את המכשיר.



### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

<b><u>קיצורים באמצעות המקלדת</u></b>	
מנהל משימות	לחץ והחזק את מקש "בית".
קישורים מהירים	לחץ פנימה את הגלגלת.
רשימה מהירה	לחץ לחיצה קצרה על מקש "כיבוי".
סיוע קולי	לחץ והחזק את מקש "עוצמת שמע מעלה".
נעילת מקשים	לחץ והחזק את מקש "סיום שיחה".
מצב שקט	לחץ והחזק את מקש "סולמית".
כתיבת מספרים	לחץ מספר שניות על מקש המספר המבוקש להכנסתו. אפשרות נוספת: החזקת מקש "Fn" ולחיצה על המספר המבוקש.
הפעלת רמקול	בזמן שיחה החזק את מקש החיוג.
גלילה בדפדפן	מקש "T" ומקש "V" בזמן גלישה משמשים כגלילה למעלה \ למטה.
מקש אישי	בעת לחיצה ארוכה על מקש "חזרה" תופעל המצלמה. ניתן להגדיר פונקציה אחרת על ידי: מקש בחירה שמאלי < הגדרות < "OK" < הגדרת לחצן צידי < "OK" < בחירת הפונקציה הרצויה < "בוצע"

### תפעול כללי:

מציאת כתובת Mac ל-WiFi - \*#1546792\*# (משמאל לימין) בחר ב- "PDA version" וגלול מטה.  
מציאת כתובת "שן כחולה" (Bluetooth) – התחל < הגדרות < חיבורים < פרופילי BT < הגדרת המידע שלי < כתובת המכשיר.

T

### מחיקה כללית (Hard Reset):

### **שים לב כי כל המידע שעל גבי המכשיר ימחק!!!**

כבה את המכשיר. החזק את החץ כלפי מעלה והדלקת המכשיר. לאחר מכן בחר ב"Y" ואחר כך ב"1", בשלב זה יבוצע אתחול כולל למכשיר.

#### לתשומת לבך:

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או יישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.