

בוקיה XpressMusic 5800



לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב לא מקוון)	לחיצה קצרה על לחצן "כיבוי והדלקה" מציג את הפרופילים מהם ניתן לבחור את הפרופיל הרצוי.
מעבר מהיר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש "סולמית". לחיצה ארוכה נוספת תחזיר את המכשיר לפרופיל כללי.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1".
תוכניות פועלות	לחיצה ארוכה על מקש התפריט תציג גישה מהירה לתוכנות פועלות ברקע.
הגדלת גופן	תפריט < הגדרות < טלפון < תצוגה < גודל גופן.
קיצורים בלחיצה ארוכה	לחיצה ארוכה על מקש SEND משמשת לחיוג קולי. לחיצה ארוכה על מקש "0" תכנס לדפדפן הגלישה.

נעילת מקשים:

נעילה / שחרור ידני	הזזה של 'מתג נעילת המקשים' בדופן האמצעי בצד ימין של המכשיר.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול טלפון < נעילת מקשים אוטו' < מוגדר משתמש < יש לבחור מספר דקות רצוי

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

כתיבת הודעות/דוא"ל

לחיצה על קיצור הדרך בשורת הקיצורים במסך הראשי	יצירה מהירה של הודעת טקסט חדשה
לחיצה ארוכה על מקש "סולמית".	מעבר בין ספרות וסימנים לאותיות
לחיצה על מקש "כוכבית"	סימנים מיוחדים נוספים
סמן את הטקסט הרצוי ע"י גרירת האצבע על הטקסט הרצוי לחץ על אפשרויות < העתק	העתק
אפשרויות < הדבק	הדבק
לחיצה על מקש "מחיקה"	מחיקה
לחיצה על צלמית "שינוי כתיבה" < שפת כתיבה < השפה הרצויה.	שינוי שפת כתיבה
לחיצה על "אבג" < השבתת טקסט חזוי/הפעלת טקסט חזוי	ביטול מילון/עורך מילים
לחיצה ארוכה על מקש הספרה/התו, או ע"י שינוי מצב כתיבה ע"י מקש 'סולמית'.	כתיבת מספר / תו

חיסכון בסוללה:

תפריט < הגדרות < טלפון < תצוגה < חיישן אור. מומלץ לכוון לבהירות הנמוכה ביותר בה התצוגה עדיין ברורה.	בהירות תצוגת מסך
תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.	כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר
תפריט < הגדרות < טלפון < תצוגה < השהיית תאורה השהיית תאורה < הגדר את הזמן הרצוי (מומלץ עד 20 שניות).	חיסכון בתאורה

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

הגדרות מצלמה

לחיצה ארוכה על מקש המצלמה.	הפעלת המצלמה
לצילום תמונה לחץ על מקש המצלמה. לשיפור מהירות הצילום ניתן לוותר על הפונקציה של "הצג תמונה שצולמה" ולזרז צילום של מס' תמונות ברצף. בתוך המצלמה - אפשרויות < הצג תמונה שצולמה < מופסקת. שליטה על הזום מתבצעת על ידי מקש הניווט.	מצלמת סטילס
לחיצה ארוכה על מקש המצלמה, עד להופעת מסגרת ירוקה.	פוקוס אוטומטי
לחיצה על לחצני הגברה/הנמכה של הווליום בהתאמה.	ביצוע זום
לאחר הפעלת יישום המצלמה לחיצה על אפשרויות < מצב וידאו. כאשר המצלמה במצב וידאו, לחיצה על כפתור הצילום (מקש הניווט) יתחיל צילום סרטון ולחיצה נוספת תפסיק את הצילום.	מצלמת וידאו

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

מקש XpressMusic:

		<p>לחיצה על מקש: XpressMusic</p>
<p>גישה מהירה אל נגן המוסיקה.</p>		
<p>גישה מהירה אל וידאו ותמונות.</p>		
<p>גישה מהירה אל שיתוף מקוון.</p>		
<p>גישה מהירה אל מרכז הוידאו.</p>		
<p>גישה מהירה אל הדפדפן.</p>		

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.