

# נוקיה 6500 Slider – טיפים וטריקים



## תפעול כללי :

מעבר למצב שקט	לחיצה ארוכה על מקש # לחיצה ארוכה שוב תחזיר לפרופיל הקודם.
חיגור לתא הקולי	לחיצה ארוכה על הספרה 1.

## נעילת מקשים ופעולת הסליידר:

נעילה	לחיצה על מקש בחירה אמצעי ולאחר מכן על כוכבית.
שחרור	לחיצה על מקש בחירה אמצעי ולאחר מכן על כוכבית.
נעילת מקשים אוטומטית	תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטומטית.
מענה/ניתוק אוטומטיים עם פתיחת/סגירת הסליידר	תפריט < הגדרות < שיחה < טיפול בש. ע"י מכסה < פתיחת מענה למענה/סגירת מענה לניתוק.

## כתיבת הודעות/דואר אלקטרוני :

מחיקת תווים	לחיצה על מקש בחירה ימני.
מעבר בין שפות כתיבה וכתיבת מספרים	לחיצה קצרה על סולמית
כתיבת מספרים	לחיצה ארוכה על מקש הספרה.
סימנים מיוחדים	לחיצה על כוכבית.

## :: Orange GPS

כניסה ליישום	תפריט < יישומים < משחקים < orange GPS.
--------------	--

## חיסכון בסוללה:

תפריט < הגדרות < תצוגה < חיסכון באנרגיה. בהפעלת חסכון באנרגיה תופיע לאחר כדקה תצוגת שעון.	<b>חיסכון באנרגיה</b>
תפריט < הגדרות < תצוגה < מצב שינה < הפעלה. בהפעלת מצב שינה תכבה תצוגת המסך לגמרי לאחר כ-3 דקות.	<b>מצב שינה</b>
תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < Bluetooth מופסק.	<b>כיבוי ה-Bluetooth במכשיר (כאשר לא נעשה בו שימוש)</b>

## מצלמה :

תפריט < מדיה < מצלמה/מצלמת וידאו. (הצילום מתבצע במצב אנכי)	<b>הפעלת המצלמה</b>
צילום מתבצע ע"י מקש המצלמה.	<b>מצלמת סטילס</b>
מעבר בין מצלמת סטילס לבין מצלמת הווידיאו מתבצע ע"י מקשי הניווט. לחיצה למטה תעביר את המצלמה לצילום וידאו.  לחיצה על מקש הבחירה האמצעי או על מקש המצלמה תתחיל את צילום הווידיאו לחיצה נוספת תפסיק אותו.	<b>מצלמת וידאו</b>