



## סמסונג S5603 Magic Touch – טיפים וטריקים





### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## תפעול כללי

מעבר בין פרופילים (כולל מצב טיסה)	תפריט < הגדרות < פרופילי הטלפון.
חיוג לתא הקולי	לחיצה ארוכה על מקש ספרה "1" דרך החייגן.
מקש חזרה	 לחיצה על המקש המרכזי .
יישומי מסך הבית	באפשרותך לשנות את יישומי מסך הבית ע"י לחיצה על תפריט < הגדרות < תצוגה ותאורה < Widget < סמן ב-V את היישומים שתרצה < לחץ על שמור.
שעון מעורר	תפריט ראשי < שעון מעורר.

## נעילת מקשים:

נעילת מכשיר	לחיצה על לחצן  .
שחרור נעילת מכשיר	לחיצה ארוכה על לחצן  .
נעילת טלפון	לחץ על תפריט < הגדרות < אבטחה < נעילת טלפון < מופעל < הקלד סיסמא < לחץ על אשר.


## אנשי קשר

כניסה לרשימת אנשי קשר	תפריט ראשי < אנשי קשר.
הצגת איש קשר	תפריט ראשי < אנשי קשר < לחיצה על איש הקשר הרצוי.
מעבר מהיר בין אנשי קשר	בחלון אנשי הקשר < השתמש בחלון החיפוש למעבר מהיר.
מועדפים	תפריט ראשי < אנשי קשר < לחיצה על תפריט הגלילה בצד ימין < בחירה במועדפים < בחר את המספר הרצוי < בחר את איש הקשר.
יומן שיחות	לחיצה קצרה על מקש החיוג.
חייגן	לחץ על "חייג" במסך הבית.


### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפי כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## הודעות/דוא"ל

לחיצה על "צור הודעה" במסך הבית. או דרך תפריט < הודעות < צור הודעה.	יצירת הודעת טקסט
לחץ על "שיטת הזנה" למעבר בין מספרים, סימנים ואותיות.	מעבר בין ספרות וסימנים
לחיצה על  .	מחיקה
לחיצה על "שפת הזנה".	שינוי שפת כתיבה
עבור לשפת הזנה – אנגלית. לחץ על שיטת הזנה < בחר ב-ABC גדולות	מעבר לאותיות גדולות

## חיסכון בסוללה:

תפריט < הגדרות < תצוגה ותאורה < משך תאורת מסך.	כיבוי אוטומטי של המסך.
תפריט < יישומים < Bluetooth < להפעלה / כיבוי של קישוריות  ה-BT הקש על אייקון המכשיר במרכז המסך.	כיבוי והדלקת Bluetooth במכשיר.

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.

## הגדרות מצלמה:

לחיצה על מקש "מצלמה" בדופן הימני של המכשיר.	הפעלת המצלמה
<p>לצילום תמונה לחץ על המצלמה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>מעבר למצב וידאו תתבצע על ידי מקש  בצד ימין ובחירה במצלמת וידאו.</li> <li>מעבר לגלריה תתבצע על ידי לחיצה על .</li> <li>בחירת מיקום שמירת התמונה מתבצע על ידי לחיצה על  &lt; הגדרות &lt; אחסון.</li> <li>לחץ על  כדי לבחור במצב הצילום: בודד, צילום חיוך, ריבוי תצלומים או פנוראמה.</li> <li>לחץ על  כדי לשלוט בהבזק.</li> <li>לחץ על  כדי לשלוט בבהירות התמונה.</li> </ul>	אפשרויות המצלמה

להסבר תפעולי מלא על מכשירך,  
היכנס ל"אתר orange – תפעול מכשירים".

### לתשומת לבך

- פרטנר אינה אחראית לנזק שנגרם למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, עקב התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים.
- התקנה ו/או שימוש בתוכנות ו/או ביישומים שאינם מאושרים לשימוש על ידי פרטנר, וכן התקנה, תפעול או הסרה של תוכנות ו/או ביישומים המאפשרים לשימוש על ידי פרטנר, שלא על פי הנחיות פרטנר, עשויים לגרום נזק למכשיר ו/או למערכות אחרות של הלקוח ו/או לצדדים שלישיים, ופרטנר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כאמור.
- לפני כל ביצוע פעולה במכשיר בהתאם לאמור באתר זה, עליך לדאוג לגיבוי כל המידע והנתונים (כולל תוכנות חיצוניות) אשר נמצאים במכשיר.
- השימוש בעמודים אלה ובמידע המופיע בהם כפוף להבהרה המשפטית המופיעה באתר ולתנאי השימוש באתר, לרבות אך מבלי לגרוע בכל הנוגע לזכויות יוצרים בקשר לעמודים אלה ולמידע המופיע בהם.